

Contact NTi Audio at

Headquarter(C)+423 239 6060Americas+1 503 684 7050China+86 512 6802 0075Czech+420 2209 99992Germany+49 201 6470 1900Japan+81 3 3634 6110South Korea+82 2 6404 4978United Kingdom+44 1438 870632

info@nti-audio.com americas@nti-audio.com china@nti-audio.com czech@nti-audio.com de@nti-audio.com japan@nti-audio.com korea@nti-audio.com uk@nti-audio.com

エヌティーアイジャパン株式会社 〒130-0026 東京都墨田区両国1-8-4 両国坂本ビル 電話: +81336346110 FAX: +81336346160 E-mail: japan@nti-audio.com WEB: www.nti-japan.com



NTi Audio AG Im alten Riet 102, 9494 Schaan Liechtenstein, Europe is an ISO 9001:2008 certified company.

- All rights reserved.
 All information subject to change without notice
 Firmware MR2 2.16, MR-PRO 2.16
 Version 2.16.00 / Jun 2016
- Minirator and Minilyzer are registered trademarks of NTi Audio.
- ™ XL2, Exel, Acoustilyzer, MiniSPL and MiniLINK are trademarks of NTi Audio.



目 次

目 次

1.ミニレータの基本事項	4
イントロダクション	4
梱包品	4
安全に関する注意事項	5
別売アクセサリ	6
2. 機器の概要	7
接続コネクター	7
ボタンと操作	
スクリーンの表示	9
パワーサプライ	11
出力部	12
3. はじめに	14
電池の挿入	14
ショック保護ジャケットの装着 (MR-PROのみ)	15
ハンドストラップの取り付け	16
接続方法	17
4.オペレーション	18
電源のON/OFF	18
メニューバーのナビゲーション	18
テスト信号の選択	19
パラメータ設定	20
ロータリーホールの感度設定	21
システム設定	22
コンフィギュレーション (MR-PRO のみ)	24
5. テスト信号	
サイン波	26
スイープ	

チャープ	.28
ディレイテスト	.29
ピンクノイズ	.30
ホワイトノイズ	.31
ポラリティ	.31
WAVEファイルプレーヤー (MR-PRO のみ)	.32
6. MR-PROの測定機能	.35
ジェネレータモードにおけるインピーダンステスト	.35
バランス表示	.36
ファンタム電圧の測定	.37
XLRケーブルテスト	.38
インピーダンステスト	.40
7. ファームウェアアップデート	.42
8. トラブルシューティング	.43
ファクトリーセッティングへのリセット	.43
WAVEファイルのリロード (MR-PRO のみ)	.43
ローインピーダンス負荷に対する動作(MR-PRO のみ)	.43
ミニレータがPCにGPSカメラとして認識される場合	.43
困ったときは	.44
9. 製品インフォメーション	.45
My NTi Audio	.45
保証規定	.46
品質保証と校正	.46
修理のご依頼方法	.46
CE/FCC適合宣言書	.47
10.テクニカルデータ	.48



ミニレータの基本事項

1.ミニレータの基本事項

イントロダクション

ミニレータをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ミニレ ータは、プロフェッショナル・オーディオシステムの調整、メンテナ ンス、修理用途として、広範囲なアナログ・オーディオテスト信号 を供給するパワフルなオーディオジェネレータです。

ロータリーホイールとその周囲に配置されたファンクションキー により、精巧なアジャスト機能を備えながらも直感的かつ素早い 操作が可能です。

MR2は、価格的な価値が最大化されている一方、MR-PROはより 高度なアプリケーションの要求を満たすために先進的な機能が 追加されています。

MR-PROは、次の機能を装備しています。

- インピーダンス、バランス、ファンタム電源電圧の測定結果を 一つの画面に表示。
- WAVファイルの再生
- ・ ケーブルテスター
- ・ 70V/100Vスピーカーのインピーダンステスト

椒匀品

それぞれのモデルには、下記の内容が梱包されています。

MR2: • MR2

- ・ユーザーマニュアル ・USBケーブル ・ハンドストラップ
- •保証書

• MR-PRO

MR-PRO:

- ショック保護ジャケット
- ・ユーザーマニュアル
- ・USBケーブル
- ・ハンドストラップ
- ·保証書

ミニレータの基本事項



安全に関する注意事項



誤った操作によるダメージ 当製品を絶対に分解しないで下さい。 当製品のハウジングが開けられた場合、故障の 恐れがあります。また、製品保証は失効します。





ミニレータの基本事項

別売アクセサリ

MR2 / MR-PROは、次のアクセサリが用意されています。

・ MR2 / MR-PROポーチ NTi Audio # 600 000 302

ソフトポーチは携帯や作業の際に衝撃や埃から機器を保護 します。ベルトクリップが付属しています。

・ システムケースExel NTi Audio # 600 000 334

現場への持ち運びの際に、機器を保護するコンパクトなシス テムケースです。他のハンドヘルドシリーズ測定器、ケーブ ル、コネクターなどを収納できます。

・ ACアダプタ NTi Audio # 600 000 333

国内専用のアダプタです。

・ Minirator -40dB アダプタ NTi Audio # 600 000 312

マイクロホンレベル信号のSN比を改善するためのアッテネータです。

ケーブルテストプラグ NTi Audio # 600 000 311

ケーブルテストアダプタは片側のみでケーブルをテストできま す。ケーブルテストプラグをケーブルの片側に接続するだけでケ ーブルの状態がMR-PROに表示されます。

70V/100V スピーカー測定プロテクション NTi Audio # 600 000 313

70V/100Vラインスピーカーのインピーダンス、電力測定の際、誤 ってパワーアンプ出力がMR-PROにかかった場合にMR-PROの出 力回路を保護します。

• 校正証明書 NTi Audio # 600 000 018

機器個々のシリアルナンバーが記載されたISO/IEC17025規格に 適合した校正証明書。製品を新規にご購入する際に同時にご注 文ください。製品ご購入後は、一年ごとの校正実施をお勧めいた します。





2. 機器の概要

接続コネクター

ミニレータは、次の接続部分が装備されています。





機器の概要

ボタンと操作



ESC エントリーの終了とトップメニューへの移動

- ロータリー スローチューニング:細かい数値の設定 ホイール ファーストチューニング: 大きなステップによる数値の設定
- ③ Enter 選択の確定

- Wave テスト信号の選択
- ⑤ Freq 出力周波数の設定
 "SWEEP" と"CHIRP"テスト信号選択時 "PARAM"
 へ移動
- Mute 出力信号のスイッチオフ
 ミュート時はディスプレイの右下にインジケー
 タが表示される

"PNoise"と"Chirp" 信号波形のポーズ時は、ボタンが継続して点燈します

⑦ On/Off 1秒以上押すとスイッチオフ バックライトのオンとオフ

- ⑧ Sens 周波数とレベル設定の感度の変更
- ④ Level 出力レベルの設定 出力レベルは次の単位が使用可能: dBV, dBu,V. MR-PROは, WAVEファイルの再生時にdBF (dBフ ルスケール)か%が使用可能

機器の概要



スクリーンの表示

メインメニュー



- ③ 測定値 (MR-PROのみ)
- ④ 出力信号の設定

出力信号の設定



- ⑤ 出力周波数
- ⑥ 出力レベルの単位
- ⑦ 出力レベル



測定値の表示 (MR-PROのみ)







機器の概要

ACアダプタを使用した動作

ミニレータは、DCパワーサプライ・ユニットに接続することもで きます。NTi Audioより別売されているACアダプタをご使用くださ い。





出力部

ミニレータは、パラレルに配線された二つの出力を装備しています。一つのRCAアンバランス出力と、一つのノン-アースドXLRバランス出力を装備しています。二つの出力共に外部ファンタム電源に対して耐性があります。

バランス接続は、アンバランス接続よりノイズ除去の点で明らか に有利な為、可能な限りバランス接続(XLR)を使用します。



XLRのピン配置:



MR2の出力部

XLRとRCA共に、インピーダンス200Ωのバランス出力部を装備しています。





機器の概要



MR-PROの出力部

XLRとRCA共に、インピーダンス12.5Ωのバランス出力を装備しています。XLR出力は、ジェネレータの出力インピーダンス12.5Ωと接続された負荷に対応した電力が出力されます。



XLRピン1と3間のショート回路 市販されているXLR-RCAアダプタは、XLRピン 1と3をショートさせたものがあります。このようなアダプタは、ミニレータには使用しない でください。この場合は、RCA出力を使用して 下さい。



MR-PROは、600Ω以下の負荷にも対応してい ます。しかし、出力レベルと出力周波数によっ ては、真のレベルはより小さな負荷でなけれ ば維持できません。

ローインピーダンス負荷に対する動作(MR-PROのみ) MR-PROの最大出力電流は10mAです。接続された負荷により多く の電流が流れた場合、MR-PRO内部の定電流回路により出力レベ ル減衰させます。その際、出力レベル表示 Lut 0.00 dBu がブリン クし、出力が制限されていることを知らせます。 Minirator -40dB アダプタ マイクロホンレベルのSN比を改善するには、 アッテネータの使用をお勧めいたします。

オーダーインフォメーション: Minirator -40dB アダプタ NTi Audio # 600 000 312



3.はじめに 電池の挿入



- バッテリーカバーを開けます。
- バッテリーの仕切りに記された+/-の記号に注意し、同じ残量の単三形アルカリ乾電池を3本挿入します。
- ・ 電池の挿入後、バッテリーカバーを閉じます。





ショック保護ジャケットの装着 (MR-PROのみ)

MR-PROには、ショック保護ジャケットが装着されています。これ により、操作性を損なうことなく、軽度のインパクトから機器を保 護できます。 ・ ショック保護ジャケットの下部にMR-PROの下側を押し込みます。

はじめに

・ ショック保護ジャケットの上部にMR-PROの上側を押し込みます。

◎ これでショック保護ジャケットの装着が完了しました。



衝撃によるダメージ ショック保護ジャケットは、通常の使用時 に発生する衝撃からMR-PROを保護しま す。 機器に対して、故意に極度のストレスを与 えることはお止め下さい。 機器を故意に落下させないでください。 機器の落下や衝撃によるは、保証の対象 となりません。



はじめに

ハンドストラップの取り付け

不意にミニレータを落下させることを防ぐため、統制品にはハン ドストラップが付属しています。MR-PROにショック保護ジャケッ トが装着されている場合でも、ハンドストラップを装着できます。

- 開口部にハンドストラップを通します。
- ・ 先に通した輪に、後ろ側のハンドストラップを通します。
- ハンドストラップをしっかり締めます。
- ◎ これでハンドストラップがしっかり取り付けられました。



はじめに



接続方法

XLR接続

- ・ XLRケーブルを使用し、ミニレータとオーディオ機器を接続し ます。プラグのロックピンは本体の下側にあることをご注意く ださい。

RCA接続

- RCAケーブルを使用し、ミニレータをテストする機器の入力部 へ接続します。





オペレーション

4.オペレーション

電源のON/OFF

ミニレータの電源ON

- ・ 電源"ON/OFF"ボタンを押し、ミニレータの電源をONにします。
- ミニレータの電源がオンにされると、ディスプレイとバックライトがオンになります。

ミニレータの電源OFF

- ミニレータの電源をオフにするには、電源"ON/OFF"ボタンを1 秒間押します。
- S これでミニレータがスイッチオフになりました。



メニューバーは2つのパートに分かれています。左側のメニュー バーでは、ジェネレータ、ケーブルテスト(MR-PROのみ), インピー ダンス (MR-PROのみ)とシステムファンクションが選択できます。



• この箇所を選択するには、ロータリーホイールでメニューバーの左側を選択し、"Enter"で確定させます。

◎ 選択のウィンドウが開きました。

- ロータリーホイールで希望するファンクションを選択します。
- "Enter"で選択を確定させます。

◎ これで希望するファンクションが選択されました。

右側のメニューバー(MR-PROのみ、"コンフィギュレーション"の項 を参照)では、コンフィギュレーションをセーブして呼び出すこと ができます。

オペレーション



テスト信号の選択

テスト信号を選択するには、タイレクトボタンかロータリーホイ ロータリーホイールを使用した信号の選択 ールを使用する二つの方法があります。

ダイレクトボタンを使用した信号の選択

- メニューバーでGENERATOR ① が選択されていることを確認 して下さい。
- "Wave" ボタンを押します。
- ロータリーホイールで希望するテスト信号を選択します。
- "Enter"を押します。
- ◎ これでテスト信号が選択されました。

- メニューバーでGENERATOR ① 選択されていることを確認し てください。
- ロータリーホイールで"WAV" ② を選択します。
- "Enter"を押します。
- ◎ 選択するメニューが表示されました。
- ロータリーホイールで希望するテスト信号を選択します。
- "Enter"を押します。

1	GENERATOR CONFIG
2	
	LVL 0.00 dB∪ ∓ 1.000kHz
	DC 0.0V

◎ これでテスト信号が選択されました。



オペレーション

パラメータ設定

テスト信号のパラメータを設定するには、ダイレクトボタンかロ ータリーホイールを使用する二つの方法があります。

ダイレクトボタンを使用したパラメータ設定

- "Level"か"Freq"ボタンを押します。
- ☆ 希望するパラメータが選択されました。
- ロータリーホイールを回し、パラメータを設定します。
- ・ "Enter"ボタンで設定を確定させます。

ロータリーホイールを使用したパラメータ設定

- ロータリーホイールを回します。
- ◎ 選択されたパラメータは、黒いバーに変わります。

GENERATOR CONFIG			
LUL 0.00 dBU 4 Hz			
DC 0.0V			

・ "Enter"ボタンで選択箇所を確定させます。

◎ 選択したパラメータの表示がブリンクします。

- ロータリーホイールを回し、パラメータを設定します。
- ・ "Enter"ボタンで設定を確定させます。

◎ これでパラメータが設定されました。

オペレーション



ロータリーホイールの感度設定

ロータリーホイールの感度(ステップサイズ)は切り替えることが できます。次の手順に従って下さい。

- ロータリーホイールにより、レベルLUL、または周波数を f を 選択します。
- ・ "Sens"ボタンをホールドします。

◎ 現在のロータリーホイールの感度①が表示されます。

- ・ ロータリーホイールを回し、希望する感度に合わせます。
- ・ "Sens"ボタンを離し、希望する感度を確定させます。
- ◎ これでロータリーホイールの感度が変更されました。





オペレーション

システム設定

ミニレータは、様々なシステム設定を選択することができます。 ロータリーホイールと、"Enter"ボタンを使い、メニューバーをSystem ①に切り替えます。

選択できるシステム設定が表示されます:

1	(SYSTEM CONFIG)	
	Power Save: OFF Backlight : MANUAL Firmware : V2.00	·····2 ·····3 ·····4
	S/N G2P-VPRSY-A2 ·····	5

パワーセイブ

パワーセーブ・モードは、選択された時間内に何もボタンが押されなかった場合、機器の電源をオフにします。

- ロータリーホイールを使い、パワーセーブ・ファンクション②
 を選択します。
- ・ "Enter"ボタンで選択を確定させます。

◎ ここで表示がブリンクします。

- ・ ロータリーホイールを回し、希望する時間に設定します。
- ・ "Enter"ボタンで選択を確定させます。
- ◎ これでパワーセーブ・モードの作動時間が変更されました。

オペレーション



バックライト

"Auto"と"Manual"の選択

- オート 操作している間、バックライトが自動的にスイッ チオンになります。そして、暫くして再びスイッチ オフになります。
- マニュアル "On/Off" ボタンを押すことにより、バックライトが オンとオフに切り替わります。
- ロータリーホイールでバックライトファンクション③を選択します。
- "Enter"を押します。
- Cれで表示が "Auto" と "Manual "間で切り替わります。

ファームウェア

現在の機器のバージョン④ 表示されます。(アップデート可能な バージョンについては、"機器のアップデート"の項を参照して下 さい。)

シリアルナンバーの表示 機器のシリアルナンバー ⑤ が表示されます。

コントラストの設定 ディスプレイのコントラストを変更するには 次の手順を実行してください。

 "ESC"ボタンをホールドし、希望するコントラストに変わるまで ロータリーホイールを回します。

◎ これでディスプレイのコントラストが変更されました。



オペレーション

コンフィギュレーション (MR-PRO のみ)

MR-PROは、現在表示されている設定をコンフィギュレーションとしてストアできます。

コンフィギュレーションのストア

10のコンフィギュレーションストレージが用意されています。

- ロータリーホイールを使用し、メニューバーのCONFIGを選択します。
- "Enter"で確定させます。
- ◎ 次のメニューが表示されます。



- STOREを選択し、"Enter"で確定させます。
- ◎ 次の選択メニューが表示されます。



- ロータリーホイールでメモリーロケーションを選択し、"Enter" で選択を確定させます。
- これで現在の設定が、コンフィギュレーションとしてストアされます。



オペレーション



コンフィギュレーションの呼び出し

- ロータリーホイールを使用し、メニューバーのCONFIGを選択します。
- "Enter"で確定させます。
- ♪ 次のメニューが表示されます。



- "Recall"を選択し、"Enter"で確定させます。
- 選択メニューで希望するコンフィギュレーションを選択し、"Enter"で確定させます。
- ◎ これで希望するコンフィギュレーションがロードされました。

他のデバイスへのコンフィギュレーションの転送 (MR-PROのみ) With the MR-PROは、ストアされたコンフィギュレーションを他の MR-PROへ転送することができます。

MR-PROをUSB経由でPCへ 接続します。

◎ リムーバブル・メモリードライブがPCへ接続します。

- ・ サブフォルダのCONFIGを開きます。
- ご使用のMR-PROにストアされたコンフィギュレーションが確認できます。
- データをPCにコピーします。
- 他のMR-PROをUSB経由でPCへ接続します。
- 先にコピーしたデータを、サブフォルダのCONFIGの中へ上書きします。
- これでご使用のMR-PROから他のMR-PROへコンフィギュレーションが転送されました。



テスト信号

5. テスト信号 サイン波



スイープ



特徴と用途

純度の高いサイン波は、あらゆるオーディオ測定で使用されま す。ミニレータは可変の出力周波数とワイドな出力レベルレンジ を供給します。

パラメータ

LUL 出力レベル

₭ 出力周波数

特徴と用途

スイープは、周波数レンジを自由に設定することができ、最大 1/12オクターブまでの解像度で信号を出力できます。周波数レス ポンスを測定する場合、例えばNTi Audio ML1オーディオアナライ ザは、この信号シーケンスに自動的にトリガします。

スイープ信号のスタート

- ロータリーホイールでスタート記号
 を選択します。
- 🕹 ストップ記号 🗌

により、スイープの進行を中止させることができます。



- シングルモード → テスト信号を1回だけ出力
- 連続モード
 ・
 テスト信号を繰り返し出力

パラメータ

- LUL 出力レベル
- ★ 周波数表示はインフォメーションのみです。スイープ 信号がスタートすると現在の周波数が一度表示されます。
- PARAM 信号シーケンスの定義



- A 周波数が1kHzからfSTARTへ加工すると、直ちにスイープ レコーディングがスタートします。
- B スイープの終了は、周波数の下降により判別されます。





チャープ



チャープ信号モード

モード記号の切り替えにより、次のモードでチャープを出力させることができます。

- シングルモード + テスト信号を1回だけ出力

パラメータ

特徴と用途

チャープとは、時間の経過に対しての周波数が連続的に変化する信号の名称です。チャープは、周波数レスポンスの記録、イン パルスレスポンス測定、部屋の音響評価に使用されます。

チャープ信号モード

- ロータリーホイールでスタート記号
 を選択します。
- チャープがスタートすると、ストップ信号□に切り替わります。 ここで"Enter"を押すとテスト信号は終了します。

- LUL 出力レベル
- 周波数表示はインフォメーションのみです。チャープテ スト信号がスタートすると現在の周波数が表示されま す。

PARAM 信号シーケンスの定義





ディレイテスト





特徴と用途

ディレイテスト信号は、チャープ信号を基に作り出されています。 NTi Audio AL1アコースティックアナライザと組み合わせて使用す ることにより、音響信号のディレイタイムを測定することができま す。さらに詳しい内容は、AL1のユーザーマニュアルを参照してく ださい。

パラメータ

ディレイテストでは、次のパラメータが定義できます。

LUL 出力レベル



テスト信号

ピンクノイズ

GENERATOR CONFIG	
HAU PNOISE HOD CONT	
LVL 0.00 dB∪ ∓ Hz	
DC 0.1V	

オペレーション

次のテスト信号モードがMOD設定①で選択できます。

- CONT 連続のテスト信号を出力

特徴と用途

ピンクノイズテスト信号は、高いスペクトル密度、無限の周期 (> 100年)、20kHz帯域幅を持ちます。ピンクノイズは、スピーカーシステム(PAシステム)測定のリファレンス信号として使用されます。 測定を実施する場合、リアルタイム・アナライザ(RTA)が使用されます。

周期モードで動作させた場合、ピンクノイズは残響時間測定用テ スト信号として使用できます。 パラメータ

ピンクノイズでは、次のパラメータが定義できます。

LUL 出力レベル

テスト信号

ポラリティ



ホワイトノイズ GENERATOR CONFIG) HAU WNOISE LUL 0.00 dBU ィ ---- Hz DC 0.0V

特徴と用途

ホワイトノイズテスト信号は、高いスペクトル密度、ガウス増幅度 分布、無限の周期(>100年)、20kHzの帯域幅を持ちます。ホワイト ノイズは、単位周波数1Hzあたりの信号パワーが一定で、FFT解析 のテスト信号に使用されます。

パラミータ

ホワイトノイズでは、次のパラメータが定義できます。

LUL 出力レベル

特徴と用途

のこぎり波テスト信号は、スピーカーのポラリティチェックに最適です。NTiのML1とAL1は、この信号を検出し、ポラリティを測定します。

GENERATOR CONFIG

DC 0.0V

POLARITY

LUL 0.00 dBu + 20.00 Hz

パラミータ

ポラリティでは、次のパラメータが定義できます。

LUL 出力レベル

周波数表示はインフォメーションのみで、調整はできません。



テスト信号

WAVEファイルプレーヤー(MR-PROのみ)



特徴と用途

MR-PROは、ユーザー独自のテストシーケンスを再生できます。テストシーケンスは、途切れることなく自動的にリピート再生させることができます。全体を把握しやすくするため、WAVEファイルはサブフォルダに配置されます。

MR-PROには、出荷時にWAVファイルフォーマットによりデモシー ケンス集が収録されています。MR-PROは、USBインターフェース 経由でいつでもPCへリンクを作成でき、現在のWAVEファイルを 転送し、新しファイルを追加できます。

アプリケーション例

次のようなアプリケーションが可能です。

- ・ 放送区域専用のジェネレータ
- ・ PAシステム設置用の音楽信号
- ・ 総合的なテスト信号の再生

フォルダの選択

- ロータリーホイールでフォルダのシンボルマーク①を選択します。
- "Enter"で確定させます。
- ロータリーホイールで希望するフォルダを選択します。
- "Enter"で確定させます。
- ◎ 再生するフォルダが変更されました。

WAVEファイルの選択

- ロータリーホイールでファイルのシンボルマーク②を選択します。
- "Enter"で確定させます。
- ・ ロータリーホイールで希望するWAVEファイルを選択します。
- "Enter"で確定させます。

◎ WAVEファイルが再生されます。

テスト信号



MR-PROのWAVEファイルは、次の条件を満たす必要があります。

- 48 kHzサンプリング周波数
- ・ モノラル/ステレオ信号
- 16ビット符号化

WAVEファイルが必要とされる条件を満たし ていない場合、再生はストップし、"Mute"ボタ ンが連続して赤く点燈します。 MR-PRO用に変換する無償ソフトがwww.ntiaudio.comでダウンロードできます。

WAVEファイルをダウンロードするにはPCに 少なくとも次の仕様が必要です。

- Windows 98SE
- Macintosh OSX
- MR-PROをUSB経由でPCに接続します。
- MR-PROは、リムーバブルメディアとしてPCに表示されます。

デフォルトWAVFファイル

- 製品出荷時には以下の音源が収録されています。
- Anpassen (ドイツ語) Ansagen: Testsequenz (ドイツ語)
- メッセージ: Adjust (英語)
 - Occupied (英語) Test sequence (英語)
- 信号: NTi Audio STIPA
- サウンド:
- Drum1 Drums2 Hihat Sax Synth1

Miniratorサポートページで、カスタマイズされたWAVEファイルを ダウンロードできます。 詳しくは http://my.nti-audio.com

> Copyright NTiはMR-PRO用としてデモンストレーション WAVEファイル集を供給しています。これらの ファイルはNTi製品(MR-PRO)でのみ使用が認 められており、他の用途での使用は禁じられ ています。











- ・ リムーバルメディアのサブフォルダ"WAVE"を開きます。
- ・ "WAVE" フォルダにある一つのサブフォルダを開きます。
- そのフォルダへ希望するユーザーのファイルをコピーします。

S これでユーザーのWAVEファイルがロードされました。



.UL 出力レベル テスト信号の出力レベルはdBF (dBフルスケール) また は%で表されます。

35

6. MR-PROの測定機能

MR-PROは以下の測定機能があります。

メニュー	測定項目

- ジェネレータ インピーダンス ファンタム電圧 バランス
- ケーブルテスト XLRケーブル ファンタム電圧
- インピーダンス インピーダンスと位相 皮相電力と位相 ファンタム電圧 バランス



ジェネレータモードにおけるインピーダンステスト

MR-PROの測定機能

MR-PROはファンタム電源電圧を測定し、SINEWAVEモードにおいてはインピーダンスとインピーダンスバランスを表示します。SINEWAVEモードのサイン波テスト信号を使うことにより、出力PIN2と3の間(RL=R2+R3)に接続された負荷を測定します。

R2またはR3の片方だけ測定される場合、RLはR2またはR3のそれ ぞれの値になります。

> バランス(XLR)接続の場合、入力側で 影響を受ける混信は除去されます。 この条件として、両方の信号ラインにバラ

この条件として、両方の信号ラインにハラ ンスしたインピーダンス分布が必要です。 アンバランスなインピーダンス分布の場 合、信号混信が発生する可能性があります。 MR-PROでは、この接続のバランスを常に確 認することができます。



-IN



MR-PROの測定機能

バランス表示

バランス表示は、ショートした回路やケーブルの不良等、多くの 典型的な不良により発生する問題箇所を特定することができま す。

インピーダンス分布がアンバランスな場合、矢印が高い方のイ ンピーダンスへ移動します。



できない場合、測定値に代わって"---"が表示されます。



ファンタム電圧の測定

ファンタム電圧は、コンデンサマイクロフォンを使用する際、マイ クロフォン内部のインピーダンスコンバーターを動作させるた めの必要です。また、ダイレクトボックスをアクティブにさせるた めにも必要です。



最も多く使われるファンタム電源は48 Vです。電圧は同じインピーダンスでピン2とピン3へ供給されます。



XLRバランス接続のピン2とピン3でファンタム電圧が一致しない 場合、ファンタム電圧表示(DC)がブリンクしてエラーを知らせま す。

ロータリーホイールでDC表示①を選択すると、ピン2とピン3の それぞれの電圧が表示され、エラーを特定できます。



XLRケーブルテスト

MR-PROは、損傷したケーブルを素早く発見できるケーブルテス ケーブルテストは次の手順に従って下さい。 ト機能を装備しています。

ケーブルテストは、インピーダンス測定を基に実行されます。XLR · もう片方を、XLR入力(2)へ接続します。 ケーブルが正常の場合、MR-PROのテストルーティンは、出力部 が次のインピーダンスになるように規定しています。

- - メニューで"Cable test"ファンクションを選択します。
 - ・ XLRケーブルを、XLR出力(1)へ接続します。









论 次の図がスクリーンに表示されます。



ケーブルが正しく接続されてい ません。ケーブルの接続を確認 して下さい。



ケーブルのピン2と3とがクロス しています。他にもケーブルの 不良を知らせるエラー表示があ ります。 ケーブルテストプラグ 設備に敷設された長いケーブルをテストする ため、NTiではオプションアダプタをご用意し ています。ケーブルの片方をアダプタへ接続 し、ケーブルのもう片方をMR-PROへ接続しま す。このアダプタは、NTiアクセサリとして供給 されています。

オーダーインフォメーション: ケーブルテストプラグ NTi Audio # 600 000 311

(CABLETEST CONFIG)			
OK			
XLR	connected 1:1		
DC 0.0∨			

テストされたケーブルは正常で す。



インピーダンステスト

インピーダンステストはディストリビューションシステムのスピー カーを検査する機能を装備し、接続される負荷の状態を詳細に 表示します。パワーアンプを外した状態でXLR出力ピン2と3に負 荷を接続します。



表示モード



|Z| + Phase ① の表示モードでは、インピーダンスと位相の絶対 値が表示されます。

測定されたインピーダンスを基に計算し、規定の電圧で駆動さ れた時の皮相電力② が表示されます。





インピーダンス



電力表示



測定方法

- ・ XLR出力ピン2とピン3 に負荷を接続します。
- 負荷のインピーダンス①と位相②の絶対値、またインダクタンス成分やキャパシタンスや③が表示されます。

出力レベルと周波数は可変です。操作方法はマニュアル前半を 参照してください。

負荷にアンバランス接続された場合(例えばピン1と2), "IMP"シンボルの下に"2"または"3"が表示されます。

測定方法

- ロータリーホイールでディストリビューションシステムのリフ アレンス電圧①を選択します。
- ・ XLR出力ピン2と3に負荷を接続します。
- VA単位で皮相電力 ② と位相 ③ が表示されます。

位相と力率のリードアウト

- "PHS"を選択し、"Enter"で確定します。
- 力率(PF) = cos θ が表示されます。
- ・ もう一度 "Enter" で確定します。
- ◎ これで位相と力率表示の切り替えができました。



ファームウェアアップデート

7. ファームウェアアップデート

ファームウェアのバージョンは次の方法で確認できます。

- ・ メニューバーで"System"を選択します。
- ・ "Enter" ボタンを押して、確定します。

论 機器のファームウエアバージョンが表示されます。

ファームウェアアップデートには"MR-Update"ソフトウェアが必要 です。ミニレータとコンピュータをUSB接続し、PCの "MR-Update" を起動します。

ファームウェアのアップデートには、PCに次の仕様が必要です。
 マイクロソフトWindows 2000 以降のもの
 USB ポート

インターネット接続

インストラクション:

1.初めてアップデートする場合

- http://my.nti-audio.com にアクセスして、製品を登録します。 (詳しくは「製品インフォメーション」を参照してください。)登録 後、以下のサポートページがご利用できます。
 - ファームウェアアップデートインストラクション
- 新しいファームウェアの概要
- ミニレータサポートページからの"MR_Up-date" ソフトウェア をダウンロードします。
- ・ "MR_Up-date"のインストールをした後、起動します。
- "MR_Up-date"画面に表示されたインストラクションに従って ください。

2.2回目以降のアップデート

- コンピュータをオンラインにする
- "MR_Up-date"を起動すると、アップデート可能なファームウェアがあるかどうか自動でチェックします。マニュアル操作による追加のダウンロードは不要です。
- "MR_Up-date"画面に表示されたインストラクションに従って ください。

◎ これで、ファームウェアアップデートが完了しました。

トラブルシューティング



8.トラブルシューティング

ファクトリーセッティングへのリセット

ミニレータが急に誤作動した場合、ファクトリーセッティングへリ セットすることで問題が解決されることがあります。

- 機器のスイッチをオフにします。
- "ESC"ボタンを押しながら、"On/Off"ボタンで電源をオンにします。
- ◎ リセットの確認がスクリーンに表示されます。

WAVEファイルのリロード (MR-PROのみ)

工場でインストールされたMR-PROのWAVEファイルがリロードできます。

これらのファイルはサポートページ"http://my.nti-audio.com"に て入手できます。

ローインピーダンス負荷に対する動作(MR-PROのみ)

MR-PROの最大出力電流は10mAです。接続された負荷により多くの電流が流れた場合、MR-PRO内部の定電流回路により出力レベルが減衰されます。その際、出力レベル表示 Lut. 0.00 dBu がブリンクし、出力が制限されていることを知らせます。

ミニレータがPCにGPSカメラとして認識される場合

MR-Updateソフトウェアを起動時、Windows7に認識されないことがあります。

- デバイスマネージャーを開きます。
- マウスの右ボタンで選択し、"Properties" -> "Driver" -> "Update Driver"を選択します。
- "Search the compute for driver software"を選択します。
- ・ "Select driver from list ..."を選択します。
- ミニレータドライバで"atm6124.sys ATMEL AT91xxxxx Test Board"を選択します。
- ミニレータドライバのインストールが完了しました。



トラブルシューティング

困ったときは

困ったこと	状況	原因	処置
MR2のテスト信号が出力されない	"Mute"ボタンがブリンクしている	ミュートがスイッチオンになっている	"Mute"ボタンを押します
	"Mute"ボタンが点燈している	ピンクノイズテスト信号で周期 信号モードが選択されている。	ポーズが終わるまで待つ
		ティーノテスト 信号 で 小一 人 朳 態になっている	"Start"ボタンを押す
		対応してないWAVEフォーマット	対応しているWAVEフォーマットでロー ドする
		ケーブルが適切に接続されて いない	プラグを正しく接続する
スクリーンのコントラストが見難い		コントラストの調整が必要	"ESC"を押しながらロータリーホイー ルを回し、コントラストを調整する
MR-PRO:WAVEファイルが再生できない	"Mute"ボタンが点燈している	対応してないWAVEフォーマット	対応しているWAVEフォーマットでロー ドする
MR-PROのインピーダンスが表示されない	スクリーンの最下位ラインに 表示されない。	出力レベルが低すぎる テスト信号が正しくない	出力レベルを上げる サイン波テスト信号を選択する

製品インフォメーション



9. 製品インフォメーション

My NTi Audio

製品ご購入後は、My NTi Audio へご登録ください。 以下の、サービスがご利用頂けます。

- ・ 無料のファームウェアアップデート
- オプション機能のアクティベーション
- ・ プレミアムコンテンツのダウンロード
- アプリケーションと製品ニュースの受信
- ワールドワイドの迅速なサポート
- ・ 盗難・紛失時のアクセス監視
- 校正サポート

製品登録の方法

- ・ "http://my.nti-audio.com"のページにアクセスします。
- ・ ログインまたは新規に My NTi Audioアカウントを作成します。
- "My Products" のページが開きます。
- ・ 機種名を選択し、シリアルナンバーを入力します。
- ・ "Register"ボタンで確定します。
- ・ "My Products"ページに製品がリストアップされます。

◎ これで製品登録が完了しました。



製品インフォメーション

保証規定

エヌティーアイジャパン株式会社は、当製品ならびに付属部品に ついて不良が認められた場合、ご購入より一年間について製品 の保障をしております。この期間中に故障した場合は、無料修理 をさせていただきます。

お客様による事故、誤使用、不注意、あらかじめ備え付けられて いない部品の装着等による不調、仕様外の電源・信号電圧・コネ クターへ接続したため生じた不具合に関しましては一切の責任 を負いかねますのでご了承ください。

また当製品使用にあたって、付随または関連して生ずる直接的、 間接的な紛失および損害につきましても弊社の責任の範囲外と します。当保証は、製品のサービスまたは修理がエヌティーアイ ジャパン株式会社以外の第三者によって行われた場合には適用 されません。

品質保証と校正

NTi Audioの測定器は、製造時にテクニカルデータの項に記載された仕様について厳密にテストされています。新しい製品には、 オプションで校正証明書を添付いたします。

NTiAudioでは、製品ご購入後に年一回の校正を推奨していま す。校正には校正証明書が添付されます。これにより、お使いの NTiAudio測定器が公表されている仕様値に適合している か、トレーサビリティ、正確度と共に証明されます。校正は、 ENISO/IEC 17025規格の書類作成とトレーサビリティの要求事項 に準拠して実施されます。さらに詳しい内容については、弊社へ 直接お尋ねください。

For calibrations kindly follow the service guidelines at www.nti-audio.com/service

修理のご依頼方法

機器の損傷や動作不良の場合は、当該製品を元のように梱包し、 弊社までお送りください。その際、製品保証書、納品書のコピー を必ず同封してください。 配送時の故障に関しましては当保証の範囲外ですのでご了承く ださい。

製品インフォメーション



Declaration of conformity



CE / FCC 適合宣言書

We, the manufacturer NTi Audio AG, Im alten Riet 102, 9494 Schaan, Liechtenstein, do hereby declare that the Minirator MR2 and Minirator MR-PRO products, approved in 2007, comply with the following standards or other standard documents:

- EMC: 2004/108/EG
- Harmonized standards: EN 61326-1
- Explosive atmospheres (ATEX): 94/9/EG
- Directive 2011/65/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).
- Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This declaration will become invalid if modifications to the instrument are carried out without the written approval of NTi Audio.

Date: 1. December 2013

Rechan

Position: Technical Director

廃棄とリサイクルについて



本製品を廃棄する場合は、地方自治体の廃棄 処理に関連する条例または規則に従ってくだ さい。

テクニカルデータ

10. テクニカルデータ

		MR2	MR-PRO
出力		XLRバランス, RCAアンバランス ファンタム電源耐性	
入力		DCパワーサプライ, USB	DCパワーサプライ, USB ケーブルテスト用XLR
波形		サイン波, ポラリティテスト ホワイトノイズ (crest fact ピンクノイズ (crest facto 1~9秒間隔のピンクノイズ, V	信号, ディレイテスト信号, .or, PAR* = 3.05 (9.7 dB)), nr, PAR* = 4.5 (13.1 dB)), Vaveファイル再生 (MR-PRO)
WAVEファイルフォーマット	サンプリング周波数: 解像度: 出力レベル:		48 kHz 16 ビット, モノ / ステレオ 0 dBFS = 18 dBu (サイン波) EBU R68準拠
周波数設定	レンジ: 増加単位: 確度:	10 Hz to 1 桁ス: 0.01	20 kHz テップ %
ステップ・スイープファンクション	周波数レンジ: 増加単位: スイープスピード:	自由に選択可 1/1, 1/3, 1/6, 1/12 オクターブ 0.5 ~ 5 秒 選択可	
連続スイープファンクション (チャープ)	周波数レンジ: 増加単位: チャープスピード:	自由に選択可 リニア / 対数 1 ~ 99 秒/ サイクル	
レベル設定	単位: 増加単位:	dBu, dBV, V 1 桁ステップ	dBu, dBV, V, dBFS, % 1 桁ステップ (e.g. 0.1 dBu)
出力レベルレンジ	サイン波,スイープ,チャープ ホワイトノイズ ピンクノイズ ポラリティ,ディレイテスト	$\begin{array}{c} -80 \ \text{dBu} \sim +8 \ \text{dBu} \\ -80 \ \text{dBu} \sim +0 \ \text{dBu} \\ -80 \ \text{dBu} \sim -2 \ \text{dBu} \\ -80 \ \text{dBu} \sim +6 \ \text{dBu} \end{array}$	-80 dBu ~ +18 dBu -80 dBu ~ +10 dBu -80 dBu ~ +8 dBu -80 dBu ~ +16 dBu
フラットネス	RL ≥ 600 Ohm	±0.5 dB	± 0.2 dB @ 10 Hz \sim 12 kHz –0.1 dB / +0.3 dB @ 12 kHz ~ 20 kHz
確度 @ 1kHz		±0.5 dB	±0.2 dB

* PAR = peak-to-average ratio

テクニカルデータ



		MR2	MR-PRO
THD+N	22 Hz ~ 22 kHz, アベレージ, @ 1 kHz, typical	–90 dB (0.0032%) @ 8 dBu, ノイズフロア typ. 25 μV	−96 dB (0.0016%) @ 18 dBu, ノイズフロア typ. 15 µV
出力インピーダンス		200 Ohm (バランス)	12.5 Ohm バランス, Imax = 10 mA
インピーダンス測定	手法: 測定レンジ: 確度:		絶対値 Z 4 Ohm ~50 kOhm バランス 2 Ohm ~ 25 kOhm アンバランス @ f = 30 Hz to 10 kHz (サイン波) @ Level -20 ~ +18 dBu ±10% または ±20hm (どちらか高い値)
スピーカー電力	基準電圧		25 V, 35 V, 50 V, 70.7 V, 100 V, 140 V, 200 V
ファンタム電圧	測定レンジ: 確度:		0~54V ±3%または±0.5V
USB 機能		ファームウェアアップデート	ファームウェアアップデート マスストレージデバイス
フラッシュメモリー			512 MByte Waveファイル コンフィギュレーションストア用
ディスプレイ		グラフィカル, バックライト付き	
オートパワーオフ		10, 30, 60 分 またはオフ	
バッテリー		3 x 単三形アルカリ乾電池またはリチャージャブルバッテリー	
バッテリー動作時間	0 dBu, 無負荷, typical	14 時間	8 時間
動作温度		$0^{\circ} \sim 45^{\circ} C$	
動作湿度		< 90% 凝結不可	
保護等級		IP51	
外形寸法 (LxWxH)		147 x 74 x 41 mm 152 x 81 x 43 mm (ショック保護ジャケットを含む)	
重量(電池込み)		250 g (9 oz.) 310 g (11 oz.)	