

wie optimiert man... die Akustik in Sitzungsräumen





Dieses Dokument zeigt, wie Sitzungsräume vermessen und optimal eingestellt werden.



Index

| Einführung | 3 |
|--|----|
| Messung des Hintergrund-Lärms | 3 |
| Messgeräte Konfiguration | 3 |
| - Wie misst man den Hintergrundpegel | 3 |
| Ermittlung der Noise Curves | 6 |
| Messgeräte Konfiguration | 6 |
| Wie misst man Noise Curves | 6 |
| Nachhallzeit-Messung RT60 | 9 |
| Messgeräte Konfiguration | 9 |
| — Wie misst man RT60 | 9 |
| STIPA Sprachverständlichkeits-Messungen | 14 |
| Messgeräte Konfiguration | 14 |
| Wie misst man STI | 14 |
| Benötigte Messgeräte | 18 |
| Appendix A | 19 |



Einführung

Die akustischen Eigenschaften eines Sitzungszimmers haben einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg von Besprechungen. Wenn beispielsweise harte Oberflächen im Raum viele Schallreflexionen erzeugen – oder aber die Sprecher zu stark dämpfen, besteht die Gefahr, dass das gesprochene Wort nicht verstanden wird.

Auch wenn zu viel Umgebungslärm im Raum vorhanden ist (Klimaanlage) oder zu viel Lärm von aussen eindringt (Verkehrslärm), wird das volle Potenzial des Raumes möglicherweise nicht ausgeschöpft.

Darüber hinaus kann sich auch die Qualität der installierten Audiogeräte wie Mikrofone oder Lautsprecher negativ auswirken. Glücklicherweise gibt es objektive Messungen, mit denen sich quantifizieren lässt, ob ein Besprechungsraum zweckmäßig eingerichtet ist.

Messung des Hintergrund-Lärms

Umgebungs- oder Hintergrund-Geräusche sollten den Zweck des Raumes nicht beeinträchtigen. Deshalb sollten diese erkannt, vermessen und allfällig reduziert werden, um die Gespräche oder Konferenzen nicht zu stören.

MESSGERÄTE KONFIGURATION

Messen Sie mit dem XL2 Akustik Analysator.

Audio- und Akustik-Analysator XL2



In einem unbelegten Raum wird der Hintergrundpegel als breitbandigen Einzahlwert LAeq und als Oktav-Spektrum gemessen.





- 1. Einstellungen am XL2
- Wählen Sie SLMeter.
- Drücken Sie die Seite Taste um die spektrale Anzeige zu wählen.
- Wählen Sie LZeq, 1/1 OCT Auflösung und den Bereich von 20dB bis 120B um tendenziell leise Geräusche zu messen.
- 2. Überprüfen Sie das Hintergrundgeräusch
- Stellen Sie sicher, dass der Hintergrundpegel des leeren Raumes typisch ist. Das heisst, während der Messung sollte nicht gesprochen werden und es sollten keine ungewöhnlichen Geräuschquellen aktiv sein.





- 3. Die Messung
- Drücken Sie die START/STOP Taste zum Starten der Messung.
- Messen Sie 30 Sekunden.
- Drücken Sie die START/STOP Taste zum Stoppen der Messung.
- Die Messergebnisse sind dann im internen Speicher abgelegt.
- 4. Das spektrale Ergebnis
- Der XL2 zeigt das Spektrum des gemittelten Hintergrundpegels.





5. Das Breitbandergebnis

- Wechseln Sie zur SLMeter 123 Anzeige, um das Einzahlergebnis zu sehen.



6. Verbindung mit einem PC

 Die Messergebnisse wurden auf der SD-Karte des XL2 gespeichert. Um die Daten vom PC lesen zu können, wird der XL2 mit einem USB Kabel im "Mass Storage Device" Mode angesprochen.

| W NTi Audio XL2 (F:) Projects MvProj | iect |
|---|---------|
| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| ✓ Share with ▼ Burn New folder | |
| Name | Date n |
| 2019-10-21_SLM_000_123_Report | 11.10.2 |
| 2019-10-21_SLM_000_RTA_Oct_Report | 11.10.2 |
| | |
| | |
| | |

7. Zugriff auf die Daten

- Die Ergebnisse liegen als Tabulator-getrennte TEXT Dateien im Verzeichnis /Projects/MyProject.
 - Dateien mit der Bezeichnung "_123.." enthalten Breitbandwerte und Dateien mit "_RTA.." enthalten die spektralen Ergebnisse.



KURZANLEITUNG

Ermittlung der Noise Curves

Noise Curves stellen eine weit verbreitete Methode dar, um den Hintergrundpegel in einem unbelegten Raum oder Gebäude zu spezifizieren. Sie liefern einen Einzahlwert, der aus dem kompletten Geräuschspektrum ermittelt wird.

MESSGERÄTE KONFIGURATION

Messen Sie mit dem XL2 Akustik Analysator.

Audio- und Akustik-Analysator XL2



WIE MISST MAN NOISE CURVES

Im XL2 mit der Option "Spectral Limit" stehen alle gängig genormten Messmethoden für Noise Curves zur Verfügung und decken somit alle weltweit typischen Methoden ab.

Wenn mehrere Nutzungspositionen im Raum existieren, empfiehlt es sich, an allen typischen Positionen eine Messung durchzuführen. Falls ein einziger Einzahlwert angegeben werden muss, ist die gesamte Messzeit zu verlängern (10 Punkte ergeben dann 10 x 30 Sekunden = 300 Sekunden). Zwischen den Messpunkten ist die Messung mit PAUSE zu unterbrechen.



1. Konfiguration überprüfen

- Schalten Sie den XL2 ein.
- Überprüfen Sie, dass die Option "Spectral Limits" installiert ist.





N. Curve Islas XLR 🔄 🗆 eso 2008 🖷

10

60

Live Vieu

INT

LINIT SEV

SIL:----16,0Hz

HC 10

NCES NCES NCES NCSS NCSS

XL2

H 00:00:30

.

- 2. Messfunktion auswählen
- Wählen Sie im Funktionsmenü Noise Curves aus.

3. Messart wählen

- Wählen Sie die für Ihre Region passende Methode.



NC-2008 ist standard. Gewisse Projekte können aber andere Methoden vorschreiben. Lesen Sie ggf. das Pflichtenheft.

- 4. Überprüfen Sie den Hintergrundpegel
- Stellen Sie sicher, dass der Hintergrundpegel der typischen Lärmkulisse des unbelegten Raumes entspricht;
 d.h. niemand sollte sprechen und es sollten keine Zusatzgeräusche im Raum vorhanden sein.



- 5. Messung starten
- Drücken Sie die START Taste, um die Messung am ersten Messort zu beginnen





6. Messen

 Der XL2 misst den Geräuschpegel, zeigt die Spektralkurve an und ermittelt daraus den NC Wert. Jede Messung wird auf der SD Karte gespeichert.



Eine Messung dauert 30 Sekunden



7. Verbindung mit einem PC

 Die Messergebnisse wurden auf der SD-Karte des XL2 gespeichert. Um die Daten vom PC lesen zu können, wird der XL2 mit einem USB-Kabel im "Mass Storage Device" Mode angesprochen.

| 🎳 « NTi Audio XL2 (F:) 🕨 Projects 🕨 MyProj | ect |
|--|---------|
| ✓ Share with ▼ Burn New folder | |
| Name | Date m |
| 2019-10-21_SLM_000_123_Report | 11.10.2 |
| 2019-10-21_SLM_000_RTA_Oct_Report | 11.10.2 |
| | |
| | |
| | |

8. Zugriff auf die Daten

 Die Ergebnisse liegen als Tabulator-getrennte TEXT Dateien im Verzeichnis /Projects/MyProject.

Weiterführende Literatur:

Noise Curve Messungen mit dem XL2

https://www.nti-audio.com/Portals/0/data/en/NTi-Audio-AppNote-XL2-Noise-Curves.pdf

- Hintergrundwissen über Noise Curve Messungen

https://www.nti-audio.com/de/service/wissen/was-sind-noise-curves



Nachhallzeit-Messung RT60

Der Nachhall eines Raumes beeinflusst die Hörbarkeit und damit die Qualität des Raums stark.

MESSGERÄTE KONFIGURATION

Messen Sie mit dem XL2 Akustik Analysator.

Als Schallquelle dient der Leistungsverstärker PA3 mit seinem eingebauten Signalgenerator und dem daran angeschlossenen Kugel-Lautsprecher DS3.



WIE MISST MAN RT60

RT60 Werte variieren mit unterschiedlichen Messpunkten im Raum. Aus diesem Grund wird die Mikrofonposition über mehrere Messungen variiert und die Messergebnisse über den ganzen Raum gemittelt.

Bei grossen Räumen wird dann auch mit unterschiedlichen Lautsprecher-Positionen gearbeitet. Die Lautsprecher- und Messpositionen sollen unsymmetrisch im Raum und nicht zu nahe bei den Wänden (>1 m) erfolgen.

Grundsätzlich soll immer an der aus der Nutzung zu erwartenden Ohrhöhe gemessen werden.





RT68 Run XLR 🖬 4 459 1543 🛲

EDevel Harkers

41 RNGE 140

INT

1/1 OCT

AVRG: 00 STAT: STOP

XL2

- 1. Messfunktion wählen
- Wählen Sie RT60 im XL2 Funktionsmenü.

- 2. Hintergrundpegel definieren
- Im ruhigen Raum wird der Hintergrundpegel durch Drücken von SET ermittelt.



Setzen Sie nun den Gehörschutz auf!



- 3. Anpassen des Quellenpagels
- Wählen Sie am PA3 das Signal "EQ Pink" und erhöhen Sie den Pegel soweit, dass ...





... die schwarzen Balken auf der XL2 Anzeige bis mind. zur Obergrenze der grauen Balken reichen. Damit haben Sie einen genügend hohen Signal-Rauschabstand für die Messung.

Schalten Sie nun das Signal "OFF".



- 4. Die Messung starten
- Drücken Sie START am XL2.
- Schalten Sie das PA3 Signal "ON".



- 5. Quelle ein- und ausschalten
- Betätigen Sie den Fernbedienungstaster alle 3 Sekunden ,um die Quelle ein- und dann wieder auszuschalten.
- Wiederholen Sie diese Prozedur mindestens 3 mal.



6. Auslösung der Messung

 Bei jedem Ausschalten der Quelle startet der XL2 automatisch eine Messung. G
ültige B
änder werden mit einem Haken markiert.





7. Wie viele Messungen?

 Auf der Ergebnisseite wird f
ür jedes Frequenzband die Nachhallzeit und ab 3 Messungen die Messunsicherheit angezeigt. Setzen Sie die Messungen solange fort, bis sie im tiefsten, f
ür Sie relevanten Frequenzband eine gen
ügend kleine Messunsicherheit haben.



- 8. Messung stoppen Measurement
- Drücken Sie STOP, um die Messung und damit weitere Mittelungen zu beenden.
- Schalten durch Drücken der Seitentaste zu den Ergebnissen um.

9. Weitere Messpunkte

 Verschieben Sie nun das Messmikrofon zur nächsten geeigneten Messposition und wiederholden Sie die Messung.



10. Verbindung mit einem PC

 Die Messergebnisse wurden auf der SD-Karte des XL2 gespeichert. Um die Daten vom PC lesen zu können, wird der XL2 mit einem USB-Kabel im "Mass Storage Device" Mode angesprochen.



| 🕌 ≪ NTi Audio XL2 (F:) ► Projects ► MyProject | |
|--|---------|
| Share with Burn New folder | |
| Name | Date m |
| 2019-10-21_SLM_000_123_Report | 11.10.2 |
| 2019-10-21_SLM_000_RTA_Oct_Report | 11.10.2 |
| | |
| | |
| | |

11. Zugriff auf die Daten

 Die Ergebnisse liegen als Tabulator-getrennte TEXT Dateien im Verzeichnis /Projects/MyProject.



12. Bericht erzeugen

 Ziehen Sie alle RT60 Messdaten mit der Endung *.xl2 oder den gesamten relevanten Ordner ins XL2 Room Acoustics Reporter Programm.

Weitere Informationen:

- XL2 Room Acoustics Reporter Software https://my.nti-audio.com/support/xl2/download/XL2-Room-Acoustics-Reporter.zip
- VIDEO: Wie man RT60 misst https://youtu.be/D2j4UknWzTc
- Empfehlungen während den RT60 Messungen
 Siehe "Appendix A: Tips beim messen von RT60"
- Wissen über RT60 Messungen https://www.nti-audio.com/rt60



STIPA Sprachverständlichkeits-Messungen

STIPA (Speech Transmission Index for Public Address) ist die am weitesten verbreitete standardisierte Methode, um die objektive Verständlichkeit einer Sprachdurchsage zu testen. Die STIPA Methode ermittelt einen STI (Speech Transmission Index) Wert zwischen 0 (unverständlich) und 1 (perfekte Verständlichkeit).



WIE MISST MAN STI

Die STI Werte können an unterschiedlichen Messpositionen im Raum variieren. Die erzielten Werte hängen auch davon ab, wo sich der Sprecher im Raum befindet. Deshalb soll die TalkBox nacheinander an allen möglichen Sprecherpositionen aufgestellt werden.

Danach wird das Messmikrofon an jeder typisch vorkommenden Hörposition platziert, und dann eine Messung durchgeführt. Schliesslich werden alle Messpositionen im Raum gemittelt.





- 1. Konfiguration überprüfen
- Schalten Sie den XL2 ein.
- Überprüfen Sie, dass die Option STIPA installiert ist.

2. Aufstellen der TalkBox



 Platzieren Sie die TalkBox an einer typischen Sprecherposition.



- 3. Aufstellen des Mikrofons
- Platzieren Sie das Mikrofon an einer typischen Hörerposition.



- 4. Messfunktion wählen
- Wählen Sie die Messfunktion STIPA am XL2.



- 5. Überprüfen Sie den Hintergrundpegel
- Stellen Sie sicher, dass der Hintergrundpegel der typischen Lärmkulisse des unblegten Raumens entspricht;
 d.h. niemand sollte sprechen und es sollten keine Zusatzgeräusche im Raum vorhanden sein.



- 6. Geben Sie das STIPA Signal wieder
- Wählen Sie das STIPA Signal (Signal Nummer 1) an der TalkBox und stellen Sie den Output Schalter auf Lautsprecher. Damit wird das STIPA Signal wiedergegeben.

Das STIPA Signal hat einen kalibrierten Referenzpegel von 60dBA bei 1 Meter.



- 7. Messung starten
- Drücken Sie die START Taste am XL2



- 8. Die Messung
- Der XL2 misst den STI Wert und speichert das Ergebnis im internen Speicher.



Jede Messung dauert 15 Sekunden. Der Fortschritt wird im Balken über dem Messergebnis angezeigt.



- 9. Wiederholen der Messungen
- Verschieben Sie das Messmikrofon und/oder die TalkBox zur nächsten geeigneten Stelle und wiederholen Sie die Messung.



10. Verbindung mit einem PC

 Die Messergebnisse wurden auf der SD-Karte des XL2 gespeichert. Um die Daten vom PC lesen zu können, wird der XL2 mit einem USB-Kabel im "Mass Storage Device" Mode angesprochen.

| With Audio XL2 (F:) ► Projects ► MyProject | | |
|--|----------|--|
| ✓ Share with ▼ Burn New folder | | |
| Name | Date mo | |
| 2019-10-15_STIPA_000_Report | 15.10.20 | |
| | | |
| | | |

11. Zugriff auf die Daten

 Die Ergebnisse liegen als Tabulator-getrennte TEXT Dateien im Verzeichnis /Projects/MyProject.



12. Bericht erzeugen

- Ziehen Sie alle STI Messdaten mit der Endung *.xl2 oder den gesamten Ordner in den NTi Audio STI Report.
- Dieser führt dann alle notwendigen Mittelungen und die Erstellung des Berichts durch.



Weiteführende Informationen:

NTi Audio STI Report

https://my.nti-audio.com/support/xl2/download/NTi-Audio-STI-Report.zip

Mehr über STI Messungen

https://www.nti-audio.com/sti

Benötigte Messgeräte

XL2 MESSSET FÜR RAUMAKUSTIK

beinhaltet

- XL2 Akustik Analysator
- Spectral Limits Option für den XL2
- Speech Intelligibility Option für den XL2
- XL2 Systemkoffer
- M2230 Messmikrofon
- ASD Mikrofonkabel für den XL2
- PA3 Leistungsverstärker mit eingebauter Rauschquelle
- DS3 Dodekeder-Lautsprecher
- Lautsprecher Stativ f
 ür DS3
- TalkBox Akustik-Generator

Optional bei Bedarf:

KLASSE 1 SCHALL-KALIBRATOR

- zur Kalibrierung der Mikrofone bei veränderten Umweltbedingungen



Appendix A

Tipps zur Messung von RT60

Tragen Sie während den RT60 Messungen immer einen Gehörschutz.

Das erzeugte Rosa Rauschen muss in jedem Analyse-Frequenzband mindestens 35 dB über dem Hintergrundpegel liegen.

Während jedem Messzyklus ist es notwendig, den Raum mit dem Signal zu sättigen, um einen stationären Zustand zu erhalten, bei dem alle Reflektionen von allen möglichen Oberflächen eingeschwungen sind. Die zu erwartende Nachhaltzeit RT60 ist eine gute Annäherung für diese Sättigungszeit. Die Periodendauer für das automatische Ein- und Ausschalten der Quelle sollte deshalb immer mindestens der Nachhaltzeit des Raums entsprechen.

Nachdem die Schallquelle ausgeschaltet wird, startet der XL2 die Zerfallsmessungen in jedem Frequenzband automatisch. Bei den Messungen können sporadische Hintergrundgeräusche auftreten, welche die Nachhallzeitmessung stören oder negativ beeinflussen können. Deshalb sollte sich während dieser Messungen niemand im Empfangsraum befinden.

Es wird deshalb auch empfohlen, mehrere Messungen hintereinander durchzuführen, deren Ergebnis dann automatisch gemittelt wird. Korrupte Messungen können in diesem Zug auch gelöscht werden.