

Room Acoustics Reporter für XL2 Schallpegelmesser

XL2 Büro - XL2 Re	oom Acoustics Rep	orter 1.10.17		- 0	×						
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeite	n <u>A</u> nsicht <u>H</u> ilfe										
🗅 🚄 💾 🔔 🖬 💾 🔝 🍄											
<u>A</u> uftraggeber:	Muster AG		Prüf <u>d</u> atum:	15.02.2019							
<u>O</u> bjekt:	Objekt: Büro mit Holzboden Bild:										
Beschreibung:	Beschreibung: leerer Raum ohne Möbel										
Raum <u>v</u> olumen:	50.00	m ³ Raum <u>o</u> berfläche: 70.00 m ²	Prüfberichtnr.:	1234							
			<u>D</u> atum:	22.05.2019							
		4 Nachhallzeit Toleran:	izen		•						
Freq	T1 Opt	T1 Sprache bei Raumvolumen 50 m3			× ×						
H7 R	5 S	Optimiert Ergebr	nisse								
100 2	2.81 1.15	Toleranz			~						
125 2	2.86 1.08	Inderinalizer			-						
160 2	2.34 0.95	3 - Materialien	ı / Objekte		+ P						
200 2	2.04 0.85	Decke [m²]									
315 2	2.03 0.77	10.00 Mineralplatte Beispiel			× ×						
400 1	.89 0.75	Boden [m²]									
500 1	.81 0.74	0.00 Teppich Beispiel			×						
800 1	20 0.72	<u><u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u></u>									
1000 1	.21 0.57										
1250 1	.07 0.51										
1600 0	0.87 0.45										
2000 0	0.85 0.44										
2500 0	0.79 0.43										
4000 0	0.69 0.40										
5000 0	0.68 0.40										
Mitt	elwert	D. LINE D.									
400	50 0.65										
1250	C0.0 UC.	125 500 2000 Frequenz f [Hz]									
				Nachhallzeit	Sabine						

Anleitung

V1.20



Index

1.	Einführung4
2.	Vorbereitungen
	Installation der Software
	Weitere Anforderungen an XL2 Schallpegelmesser
	XL2 mit Firmware V4.70 oder höher
	XL2-TA mit Firmware V3.11
3.	Messung mit Schallpegelmesser XL2
	Zuweisungs-Datei auf dem XL2
	XL2-Speichermenü für mehrere Räume vorbereiten
	Oktav- oder Terzspektrum messen
	Nachhallzeit messen
4.	Meine ersten Schritte mit Room Acoustics Reporter 11
	Messdaten in die Software importieren11
	Messbericht erstellen14
5.	Hauptmenü16
	Menüband16
	Menü 21
6.	Datenanalyse und Messbericht
	Messungen
	Berechnungen
	Ergebnisse
7.	Messbericht
8.	Toleranzen
	Toleranzband hinzufügen
	Toleranzen Importieren
9.	Simulation - raumakustische Optimierung
	Theorie
	Neue Materialien / Objekte hinzufügen 42
	Materialien / Objekte importieren
10	Normen
	IEC 61260 - Oktav- oder Terzspektrum



GB 50371 - Norm für Beschallungssysteme in Auditorien	50
ANSI/ASA S12.2-2008 - Noise criteria curves NC	52
ANSI/ASA S12.2-2008 - Room noise criterion RNC	52
DIN 15996:2008 - Grenzkurven GK	54
ISO R 1996-1971 - Noise rating curves NR	56
ISO 3382-1:2009 - Nachhallzeit in Aufführungsräumen	58
ISO 3382-2:2008 - Nachhallzeit in gewöhnlichen Räumen	59
ASR A3.7 - Arbeitsstätten	60
DIN 18041:2016 - Hörsamkeit in Räumen	62
ÖNORM B 8115-3:2015 - Raumakustik	64
ASTM C423-17 - Schallabsorption mit Hallraumverfahren	66
ISO 354:2003 - Schallabsorption in Hallräumen	68
11. Spezifikationen	70
12.Versions-Übersicht	72
13. Endbenutzer-Lizenzvereinbarung	74



1. Einführung

Vielen Dank für den Kauf der Raumakustik-Option (= "Room Acoustics Option") für den XL2 Schallpegelmesser. Diese Option ermöglicht den Import von Messdaten in die XL2 Room Acoustics Reporter Software. Der Room Acoustics Reporter ist eine PC-Software zur automatischen Erstellung von Nachhallzeit-Messberichten und zur Analyse des Oktav- oder Terzspektrums.



Diese Software unterstützt Akustiker und Experten bei der Visualisierung und detaillierten Auswertung der mit dem XL2 aufgezeichneten Messdaten. Die Bedienung der Room Acoustics Reporter Software ist einfach: Ziehen Sie die XL2-Messdaten direkt in die Software, komplettieren die Beschreibung und drucken den Messbericht aus.



2. Vorbereitungen

Die Raumakustik beschäftigt sich mit der Auswirkung der baulichen Gegebenheiten eines Raumes auf die in ihm stattfindenden Schallereignisse. Typische beschreibende Parameter sind die Nachhallzeit und das Frequenzspektrum des Schalls im Raum.

Die Messdaten werden manuell mit dem XL2 aufgezeichnet und danach in die Room Acoustics Reporter Software importiert.

Installation der Software

• Installieren Sie die Room Acoustics Reporter Software auf Ihrem PC.

Weitere Anforderungen an XL2 Schallpegelmesser

- Option "Erweitertes Akustikpaket" zur Messung der Nachhallzeit in Terzbandauflösung.
- Option "Spektrale Grenzwerte" für Messungen der **Noise Curves** oder hochauflösendes Frequenzspektrum in 1/6 oder 1/12 Oktavbandauflösung mit der Funktion **1/12 Oct**.
- Option "Kino-Assistent" für Frequenzgangsmessungen in der Funktion Cinema Meter.

XL2 mit Firmware V4.70 oder höher

- Versichern Sie sich, dass die Firmware V4.70 oder höher auf dem XL2 installiert ist.
- Lassen Sie sich das optionale Jahresabonnement "Room Acoustics Reporter 365" online aktivieren. Alternativ dazu installieren Sie die permanente Raumakustik-Option auf dem XL2. Diese ermöglicht den Import der Messdaten in die Software.

XL2-TA mit Firmware V3.11

• Aktivieren Sie der Raumakustik-Option online auf https://my.nti-audio.com. Diese ermöglicht den Import der Messdaten in die Software, sofern der verwendete PC online ist.



3. Messung mit Schallpegelmesser XL2

Zuweisungs-Datei auf dem XL2

Der XL2 Schallpegelmesser kann jede einzelne Messung mit einem Index abspeichern, z.B. "T1" für eine Nachhallzeitmessung vor der Durchführung akustischer Massnahmen und "T2" danach. Dies spart Zeit bei der Auswertung und ermöglicht eine automatische Erstellung der Messberichte.

- Die Room Acoustics Reporter Software erzeugt eine txt-Datei "savenames.txt" mit den entsprechenden Indizes folgendermassen automatisch:
 - Starten Sie die Software
 - Klicken Sie auf Ansicht und dort auf Einstellungen...
 - Wählen Sie Zuweisung
 - Klicken Sie auf **Export...**

Neu					x
<u>Allgemein</u> <u>Z</u> uw	eisung	<u>D</u> iagramm	Messbericht		
Zuweisung					
Pegel 1	L1				
Pegel 2	L2				
Nachhallzeit 1	T1				
Nachhallzeit 2	T2				
					Export
✓ als Grundeinst	ellung <u>s</u>	peichern		ОК	Abbrechen



• Speichern Sie die Datei "savenames.txt" im Hauptverzeichnis der Speicherkarte des XL2.



• Wählen Sie am XL2 im Speichermenü "Autosave: Off". Dies ermöglicht, dass jede einzelne Messung manuell mit der gewünschten Indexzuweisung gespeichert werden kann. Die letzte verwendete Zuweisung wird automatisch für weitere Messungen verwendet, bis wieder eine andere Zuweisung manuell ausgewählt wird.

(<u>SLMeter I</u>	111 XLR 🖬) 🛛 ASD 15:40 🚛
- LZFhol	FOLDER: NEW DIR NyProject
Ť	Autosave: Off Save Test
60	Save Screenshot Load Test
40	COLLECT RESULTS IN ONE FILE Start Append Mode
20	7587,1 MBYTE FREE
20 80 111111 1	CACHE EHPTY OULD
30 RNGE 130	SET:: CNT 00:00:13



XL2-Speichermenü für mehrere Räume vorbereiten

Bei Anwendungen mit mehreren Räumen empfehlen wir, einen separaten Ordner für jeden Raum zu erstellen. Alle einem Raum zugehörigen Messdaten sollen im entsprechenden Ordner auf der SD-Karte gemeinsam abgespeichert werden. Jeder Raum wird später in der Room Acoustics Reporter Software ein individuelles Projekt bilden.

- Verbinden Sie den XL2 mit dem Computer und wählen "Mass Storage"
- Öffnen Sie den Ordner "Projects"
- Erzeugen Sie einzelne Unterordner für jeden Raum, z.B. Raum 1, Raum 2, ...





Oktav- oder Terzspektrum messen

- Wählen Sie die Messfunktion SLMeter am XL2.
- Wählen Sie die Terzbandanzeige aus.
- Versichern Sie sich, dass die Frequenzgewichtung "Z" aktiviert ist (= keine Gewichtung).
- Starten Sie die Messung.
- Stoppen Sie die Messung nach 15 Sekunden.



- Öffnen Sie das Speichermenü und wählen "Save Test"
- Der XL2 zeigt das Save Test Fenster an; wählen Sie **Room-Acoustic** aus.



- Wählen Sie die entsprechende Zuweisung.
- Bestätigen Sie Ihre Zuweisung mit der Entertaste und speichern Sie die Messung. Der XL2 speichert die Messdaten z.B. mit dem Dateinamen "L1_SLM_003_RTA_3rd_Report.txt"
- Führen Sie die weiteren Messungen in gleicher Weise durch.



Nachhallzeit messen

- Wählen Sie die Messfunktion RT60 am XL2.
- Wählen Sie die Terzbandanzeige aus (benötigt das optionale Erweiterte Akustikpaket installiert im XL2)
- Führen Sie die Nachhallzeit-Messung durch.

(RT60 RES XLR m 4 ASD 13:24 4
P⊔ Uncert. 33.5% cvc AVRG
🗠 RT60 (rap) 1.06 s 🔻 125Hz
2.0
1.5
0.0 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
AVRG: 05 30 RNGE 130

- Öffnen Sie das Speichermenü und wählen Save Test.
- Der XL2 zeigt das Save Test Fenster an; wählen Sie **Room-Acoustic** aus.

RT60 Run XLRI ?) (ASD 13:24 (FOLDER: NEH DIR PI SET Lev MyProject
Save Test
File: RENAME SEARCH (2001=710005970) T1RT60_001 I Automatic Numbering Record Voicenote
SAVE CANCEL
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
AVRG: 05 30 RNGE 130

- Wählen Sie die entsprechende Zuweisung.
- Bestätigen Sie Ihre Zuweisung mit der Entertaste und speichern Sie die Messung. Der XL2 speichert die Messdaten z.B. mit dem Dateinamen "T1_RT60_001_Report.txt"
- Führen Sie die weiteren Messungen in gleicher Weise durch.



4. Meine ersten Schritte mit Room Acoustics Reporter

Messdaten in die Software importieren

Die XL2-Messdaten können direkt in die Software gezogen werden. Die minimale Anforderung für einen erfolgreichen Datenimport ist die Verwendung eines XL2 mit der Firmware V4.20 oder höher. Dazu wird benötigt eine online aktivierte Jahreslizenz "Room Acoustics Reporter 365" oder eine auf dem XL2 permanent installierte "Raumakustik-Option". Die Software prüft während des Imports online, ob die Jahreslizenz für den verwendeten XL2 aktiviert ist.

- Starten Sie die Room Acoustics Reporter Software.
- Klicken Sie auf **Datei** -> **Neu**

Neu						x
Allgemein	Zuweisung	Diagramm	Messberi	tht		
Тур						
		0 -60			SO DIN EC	,
Spe	ektrum	Nachha	allzeit	1	Normen	
Norm						~
Frequenzba	andauflösung					
1/3 Oktav	,					~
Frequenzbe	ereich					
Min 50 H	z	~	Max	10000 Hz	~	
Einheit			Raumg	eometrie		
metrisch		~	Quad	er	~	
Formel						
Sabine		~				
✓ als Grund	leinstellung sp	peichern			ок и	Abbrechen

- Das **Neu** -Fenster öffnet sich mit den Grundeinstellungen.
- Bestätigen Sie die Eingaben mit **OK**.



XL2 XL2 Room Ac	ustics Reporter 1.10.15		- 0	×				
<u>A</u> uftraggeber:	[Name]	Prüf <u>d</u> atum:	01.09.2020	-				
<u>O</u> bjekt:		<u>B</u> ild:						
B <u>e</u> schreibung:								
Raum <u>l</u> änge:	5.00 m Raum <u>b</u> reite: 5.00 m Raum <u>h</u> öhe: 5.00 m	<u>P</u> rüfberichtnr.:						
Raum <u>v</u> olumen:	125.00 m^3 <u>G</u> rundfläche: 25.00 m^2 <u>W</u> andfläche: 100.00 m^2	<u>D</u> atum:	Datum wählen	:::::				
Nachhallzeit Messdateien oder Ordner hier hineinziehen Import Messungen								

- Das Fenster Messungen mit der Information "Messdateien oder Ordner hier hineinziehen" wird angezeigt.
- Versichern Sie sich, dass der Ordner den kompletten Datensatz mit Messdaten (*.txt) und *.xl2-Systemdateien enthält.
- Ziehen Sie den kompletten Ordner mit allen Messdaten in die Software auf das Feld **Messdaten** oder Ordner hier hineinziehen.
- Terzband-Daten können in Projekte mit Oktavbandauflösung importiert werden basierend auf einer arithmetischen Mittelung der Nachhallzeit der entsprechenden Frequenzbänder (nach VMPA-Beschlussbuch 2015)

Die Room Acoustics Reporter Software bietet verschiedene weitere Möglichkeiten zum Import von Messdaten an:

• Wählen Sie alle *.xl2-Dateien im Ordner und ziehen diese Dateien in die Software auf das Feld **Messdaten oder Ordner hier hineinziehen**.



- Klicken Sie auf Datei -> Importieren und wählen Ordner... oder Datei....
- Wählen Sie das gewünschte Datenset aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.



🖗 Die Messdaten wurden erfolgreich importiert.

Bei Messdaten mit einem Zuweisungsindex im Dateinamen werden diese automatisch zugewiesen; z.B. die Datei "T2_RT60_001.txt" wird T2 zugewiesen. Alternativ dazu können die Messdaten einzeln zugewiesen werden.

- Klicken Sie auf die einzelne Messung im rechten Fenster.
- Klicken Sie auf die rechten Maustaste.
- Wählen Sie **Zuweisen**.
- Führen Sie die gewünschte Zuweisung durch.
- Verifizieren Sie die Messdaten und löschen ungültige Messergebnisse im rechten Fenster per Rechtsklick auf die entsprechende Datei. Ebenso können Sie nachträglich die Zuweisung der Einzelmessungen zur jeweiligen Messsituation ändern.



Messbericht erstellen

- Wählen Sie Ansicht -> Berechnungen im Menü.
- Prüfen Sie die angezeigten Daten der schattierte Bereich präsentiert die Spanne der Messdaten.

	اللے الے ا]								
uftraggeber:	Muster AG								Prüf <u>d</u> atum:	15.02.2019	
bjekt:	Büro mit Holzbo	den							<u>B</u> ild:		
schreibung:	leerer Raum ohn	e Möb	el								
ium <u>l</u> änge:	6.00	m	Raum <u>b</u> reite:	5.00	m	Raum <u>h</u> öhe:	3.00	m	<u>P</u> rüfberichtnr.:	1234	
ium <u>v</u> olumen:	90.00	m³	<u>G</u> rundfläche:	30.00	m²	<u>W</u> andfläche:	66.00	m²	<u>D</u> atum:	22.05.2019	
			Nachha	llzeit - Mittelwe	rt T1				B	erechnungen	
4							М	inMax	Mittelwert	TI	
3										Messungen	
.5		R							 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 	-15_007Cycle 01 -15_007Cycle 02 -15_007Cycle 03 -15_007Cycle 04	T T T
2		X							 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 	-15_007Cycle 05 -15_007Cycle 06 -15_007Cycle 07 -15_008Cycle 01 -15_008Cycle 02	T T T T
.5 -									 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 	-15_008Cycle 03 -15_008Cycle 04 -15_008Cycle 05 -15_008Cycle 06	T T T
1									 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 ✓ 2019-02 	-15_009Cycle 01 -15_009Cycle 02 -15_009Cycle 03 -15_009Cycle 04	T T T
.5									✓ 2019-02 ✓ 2019-02	-15_009Cycle 05 -15_009Cycle 06	T



• Wählen Sie Ansicht -> Ergebnisse.

Die gemittelten Daten werden als Tabelle und Diagramm präsentiert.



- Unter der Tabelle wird die gemittelte Nachhallzeit der Frequenzbänder von 400 Hz bis 1250 Hz bei Terzauflösung angegeben.
- Komplettieren Sie die Daten zu Kunde, Objekt, Beschreibung und geben die Raummasse an.
- Drucken Sie den Messbericht aus. Alternativ speichern Sie den Bericht über einen entsprechenden Druckertreiber als pdf-Datei, z.B. mit https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-lite

Herzlichen Glückwunsch! Ihr Messbericht ist fertiggestellt!





5. Hauptmenü

Menüband



(1) Neues Projekt

Ein Projekt beinhaltet alle Messdaten eines Raumes. Der Messbericht wird entsprechend des ausgewählten Standards erstellt.

- Wählen Sie **Spektrum** für Oktav-/Terzspektrum oder **Nachhallzeit** für eine allgemeine Datenanalyse oder wählen Sie einen der Standards aus.
- Wählen Sie die Einstellungen für die Datenanalyse und den Messbericht.
- Bestätigen Sie die Einstellungen mit **OK**.
- (2) Projekt-Datei Öffnen

Wählen Sie eine bestehende Projektdatei *.xlra aus.

3 Projekt-Datei Speichern

Speichern Sie die importierten Messdaten als Projektdatei *.xlra ab.

(4) Druckvorschau

Der Messbericht für das ausgewählte Resultat wird angezeigt.

5 Drucken

Der Messbericht wird gedruckt.

6 Importieren

Wählen Sie einen Ordner mit dem kompletten Datensatz und den *.xl2-Dateien aus und bestätigen die Auswahl mit "Ordner auswählen". Alle Messdaten werden nun in die Software geladen. Messdaten mit A- oder C-Gewichtung werden automatisch auf Z-Gewichtung (=keine Gewichtung) korrigiert.

(7) Messungen

Hier werden die importieren Messdaten, Oktav/Terzspektrum oder die Nachhallzeit, im ausgewählten Frequenzbereich angezeigt. Standardmässig werden die Messdaten automatisch L1 oder T1 zugewiesen. Für den Vergleich von Datensets können die Messdaten L2 oder T2 zugewiesen werden.



8 Berechnungen

Hier werden die Mittelwerte angezeigt. Individuelle Datensätze können von der Mittelung ausgenommen werden.

(9)

Ergebnisse

Hier werden Ergebnisse der Datenauswertung angezeigt:

- Tabelle des ausgewählten Frequenzbereiches
- Diagramm
- Berechneter Einzahlwert
 - Nachhallzeit: Mittlere Nachhallzeit des gewählten Frequenzbereiches
 - Oktav-/Terzspektrum: Summe aller ausgewählten Frequenzbänder

(10) **Projekteinstellungen**

Allgemein

• Wählen Sie die Einstellungen für die Datenanalyse und den Messbericht.

Allgemein Zuweisung Diagramm Messbericht Typ Typ	x
Typ	
Image: Spektrum Image: Spektrum <th></th>	
Spektrum Nachhallzeit Normen Norm Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Normen Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Normen Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Normen Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system Image: Spektrum of the system	
Norm Norm Sabine Norm Norm Quader Norm Norm Norm	
Min 50 Hz Max 10000 Hz ~ Einheit Raumgeometrie metrisch ~ Quader ~ Formel Sabine ~	>
Einheit Raumgeometrie metrisch V Formel Sabine V	
Formel Sabine V Quader V	
Sabine Y	
	rechen



(10) Projekteinstellungen

- **Zuweisung** Der XL2 Schallpegelmesser kann jede einzelne Messung mit einem Index abspeichern, z.B. "T1" für eine Nachhallzeitmessung vor der Durchführung akustischer Massnahmen und "T2" danach. Dies spart Zeit bei der Auswertung und ermöglicht eine automatische Erstellung der Messberichte. Die Room Acoustics Reporter Software erzeugt eine txt-Datei "savenames.txt" mit den entsprechenden Indizes folgendermassen automatisch:
 - Klicken Sie auf **Export...**
 - Laden Sie die txt-Datei "savenames.txt" mit den individuellen Indizes, wie z.B. "L1", "T1"..., auf die SD-Karte im XL2.
 - Wählen Sie am XL2 im Speichermenü "Autosave: Off".
 - Jede einzelne Messung kann manuell mit der gewünschten Indexzuweisung auf dem XL2 gespeichert werden.

Projekteinstellung	en				x
Allgemein Zuw	veisung	<u>D</u> iagramm	<u>M</u> essbericht		
Zuweisung					
Pegel 1	L1				
Pegel 2	L2				
Nachhallzeit 1	T1				
Nachhallzeit 2	T2				
					<u>E</u> xport
				OK	Abbrechen



(10) **Projekteinstellungen**

Diagramm Definieren Sie die Y-Skalierung aller Ansichten.

Projekteinstellungen ×						
Allgemein	<u>Z</u> uweisung	<u>D</u> iagramm	<u>M</u> essberic	ht		
Y-Achse						
	Min		Max			
T:	0.0	4.0		s		
ΔSPL:	-10	10		dB		
A/V:	0.0	1.0		m²/m³		
					ОК	Abbrechen



Projekteinstellungen (10)

• Wählen Sie hier Ihr Firmenlogo für den Messbericht aus.

- Messbericht
- Titel linksbündig gibt Ihnen mehr Platz für Ihr Firmenlogo im Kopf des Messberichtes.
- Messgeräte ausblenden gibt Ihnen mehr Platz für die Beschreibung.
- Fügen Sie den **Namen** für die Unterschrift ein, z.B. Ihren Firmennamen.
- Wählen Sie Ihre **Unterschrift** für den Messbericht aus.

Projekteinstellungen	x
Allgemein Zuweisung Diagramm Messbericht	
Kopfzeile	
.iNT:	
	l ogo auswählen
Titel linkshündig	<u>Logo adswalleri</u>
NTi Audio Inc	
Unterschrift	
A function of the second secon	
	Unterschrift auswählen
	OK Abbrechen

Die empfohlene maximale Grösse für die zu importierenden Bilder sind

- Logo: 120 x 30 px @ 96 dpi
- Unterschrift: 350 x 70 px @ 96 dpi





Menü

Die Software bietet die folgenden Menüfunktionen:

Datei	Neu	Neues Projekt Ein Projekt beinhaltet alle Messdaten eines Raumes. Der Messbe- richt wird entsprechend des ausgewählten Standards erstellt.						
		 Wählen Sie R für eine allgen Standards aus 	FA für Oktav-/Terzspektrum oder Nachhallzeit neine Datenanalyse oder wählen Sie einen der s.					
		 Wählen Sie die Einstellungen f ür die Datenanalyse und den Messbericht. 						
		 Bestätigen Sie 	e die Einstellungen mit OK .					
	Öffnen	Öffnen Wählen Sie eine bestehende Projektdatei *.xlra aus.						
	Speichern	Speichern Sie die importierten Messdaten als Projektdate ab.						
	Speichern als…	Speichern Sie die importierten Messdaten unter einem neuen Pro- jektdateinamen ab.						
	Druckvorschau	Druckvorschau Der Messbericht für das ausgewählte Resultat wird angezeigt.						
	Drucken	Der Messbericht wird gedruckt.						
	Importieren	Datei	Wählen Sie ein Set an Messdaten und *.xl2- Dateien aus und bestätigen die Auswahl mit " Öffnen ". Alle Messdaten werden nun in die Software geladen.					
		Ordner	Wählen Sie einen Ordner aus und bestätigen die Auswahl mit " Ordner auswählen ". Alle Mess- daten des Ordners werden nun in die Software geladen.					
		Messungen von Projekt	Wählen Sie ein bestehendes altes Projekt aus; dessen Messdaten werden nun in die Software geladen.					



Datei	Voreinstellun-	Allgemein	Sprachauswahl (Deutsch oder Englisch)			
	gen		 Nach einer Änderung der Sprache ist ein Neu- start der Software erforderlich. 			
			• Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.			
			• Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.			
			Die Software startet neu in der ausgewählten Sprache.			
		Toleranzen	Definieren Sie hier Ihre Toleranzen für Gut/ Schlecht-Entscheidungen.			
		Materialien	Definieren Sie hier Ihre Materialien mit Absorpti- onsdaten für alle Nachhallzeit-Projekte hier.			
	Letzte	Wählen Sie hier aus.	eine der kürzlich geöffneten Projektdateien *.xlra			
	Schliessen	Software schlies	sen.			
Bearbeiten	Ausschneiden	Wählen Sie den zu kopierenden Text aus einem der verfügbar Textfelder.				
	Kopieren	Kopieren Sie die die gewünschten Messdaten aus der rechte Auswahlbox in Messungen, Berechnungen und Ergebnisse .				
	Einfügen	Fügen Sie den au	usgewählten Text in das gewünschte Textfeld ein.			
	Löschen	Löschen Sie die o wahlbox in Mess	die gewünschten Messdaten aus der rechten Aus- sungen.			
	Alles auswäh- len	Wählen Sie alle in Messungen .	Messergebnisse in der rechten Auswahlbox aus			
	Alles abwäh- len	Hebt die Auswah Auswahlbox auf i	nl der gewählten Messergebnisse in der rechten in Messungen .			
	Mittelwert Fre- quenzbereich	Definieren Sie de ren Nachhallzeit i	en Frequenzbereich für die Berechnung der mittle- nach ISO 3382-1 (nur bei Nachhallzeit-Projekten)			



Ansicht	Messungen	Hier werden die importieren Messdaten, Oktav/Terzspektrum oder die Nachhallzeit, im ausgewählten Frequenzbereich angezeigt. Standardmässig werden die Messdaten automatisch L1 oder T1 zugewiesen. Für den Vergleich von Datensets können die Messda- ten L2 oder T2 zugewiesen werden.
	Berechnungen	Hier werden die Mittelwerte angezeigt. Individuelle Datensätze können von der Mittelung ausgenommen werden.
	Ergebnisse	Anzeige der Ergebnisse, z.B. für Nachhallzeit:
		• Tabelle von 50 Hz bis 5 kHz
		• Diagramm von 50 Hz bis 5 kHz
		• Mittlere Nachhallzeit des gewählten Frequenzbereiches
	Einstellungen	Öffnet das Projekteinstellungsfenster
Hilfe	Online-Hilfe	Link, um die Anleitung als PDF herunterzuladen
	Nach Aktua- lisierungen suchen	Prüft nach verfügbaren aktualisierten Versionen der XL2 Room Acoustics Reporter Software
	Info	Anzeige der Version und gültigen Urheberrechte



6. Datenanalyse und Messbericht

Die Room Acoustics Reporter Software bietet drei Anzeigefenster zur schnellen und umfassenden Messdatenanalyse und Messberichterstellung entsprechend des gewählten Standards.





Messungen

Die Software bietet für Nachhallzeitprojekte die Zuweisungen T1 und T2. Für einen direkten Vergleich können Messdaten entweder T1 oder T2 zugewiesen werden, z.B. vor und nach einer akustischen Optimierung. Standardmässig werden alle Messdaten T1 zugewiesen.

	XL2 Büro - XL2 Ro Datei Bearbeiter Image: Comparison of the second secon	oom Acoustics Repo	orter 1.10.15	⊡					- 0	×	
	<u>A</u> uftraggeber:	Muster AG						Prüf <u>d</u> atum:	15.02.2019		
\bigcirc	<u>O</u> bjekt:	Büro mit Holzbod	len					<u>B</u> ild:		•••••	8
	B <u>e</u> schreibung:	leerer Raum ohne	Möbel								\bigcirc
	Raum <u>l</u> änge:	6.00	m Raum <u>b</u> reite:	5.00	m Raum <u>h</u> öhe:	3.00	m	Prüfberichtnr.:	1234		
	Raum <u>v</u> olumen:	90.00	m ^³ <u>G</u> rundfläche:	30.00	m² <u>W</u> andfläche:	66.00	m²	<u>D</u> atum:	22.05.2019		
				Nachhallzeit					Messungen		
2···· 3····	3.5 3 2.5 4 1.5		•					2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15, 2019-02-15,	007Cycle 01 Ti 007Cycle 02 Ti 007Cycle 03 Ti 007Cycle 03 Ti 007Cycle 04 Ti 007Cycle 05 Ti 007Cycle 06 Ti 007Cycle 07 Ti 008Cycle 07 Ti 008Cycle 03 Ti 008Cycle 03 Ti 008Cycle 04 Ti 008Cycle 03 Ti 008Cycle 04 Ti 009Cycle 01 Ti 009Cycle 02 Ti 009Cycle 03 Ti 009Cycle 04 Ti 009Cycle 03 Ti 009Cycle 04 Ti 009Cycle 05 Ti 009Cycle 05 Ti 009Cycle 06 Ti 009Cycle 06 Ti 009Cycle 07 Ti 009Cycle 08 Ti 009Cycle 06 Ti		7
4	0.5	250	500	Hz 100	0 200	0 40	00		Nachhallzeit	Sabine	



(1) Details

Diese Daten werden im Kopf des Messberichtes angegeben. Die Angaben zur Raumoberfläche (= Summe aller Boden-, Wand- und Deckenflächen) und zum Raumvolumen dienen zur Berechnung der erwarteten Nachhallzeit mit zusätzlichen akustischen Materialien im Raum.

2 Diagramm

Die originalen XL2-Messdaten werden im Diagramm über den ausgewählten Frequenzbereich präsentiert.

- **Y-Achse des Diagramms** Ändern Sie die Einstellungen zur Y-Achse in **Einstellungen** -> **Diagramm**.
- 4 **X-Achse des Diagramms** Ändern Sie die Einstellungen zur X-Achse in **Einstellungen** -> **Diagramm**.

5 Informationszeile

Hier werden zusätzliche Informationen zu den Messdaten angegeben.

6 Norm

Angabe der gewählten Norm und der Formel bei Nachhallzeit-Projekten.

(7) Messdaten mit Zuweisungen

Für einen direkten Vergleich können Nachhallzeit-Messdaten entweder T1 oder T2 zugewiesen werden, z.B. vor und nach einer akustischen Optimierung. Standardmässig werden alle Messdaten T1 zugewiesen. Die manuelle Zuweisung zu T2 erfolgt folgendermassen:

- Klicken Sie auf die einzelne Messung im rechten Fenster.
- Klicken Sie auf den rechten Mausknopf.
- Wählen Sie **Zuweisen** an
- Führen Sie die gewünschte Zuweisung durch.

8 Bild

Klicken Sie in dieses Feld und laden eine Zeichnung oder ein Bild der Trennwand. Die empfohlene maximale Grösse ist

- A4 Bericht: 340 x 160 px
- Letter Bericht: 350 x 130 px



ROOM ACOUSTICS REPORTER

ANLEITUNG

Berechnungen





(1) Details

Diese Daten werden im Kopf des Messberichtes angegeben. Die Angaben zur Raumoberfläche (= Summe aller Boden-, Wand- und Deckenflächen) und zum Raumvolumen dienen zur Berechnung der erwarteten Nachhallzeit mit zusätzlichen akustischen Materialien im Raum.

2 Diagramm

Die originalen XL2-Messdaten werden im Diagramm über den ausgewählten Frequenzbereich präsentiert. Der grau-markierte Bereich zeigt die Spanne der Messdaten.

3 Y-Achse

Ändern Sie die Einstellungen zur Y-Achse in **Einstellungen -> Diagramm**.

(4) Informationszeile

Hier werden zusätzliche Informationen zu den Messdaten angegeben.

(5) X-Achse des Diagramms

Ändern Sie die Einstellungen zur X-Achse in **Einstellungen** -> **Diagramm**.

6 Norm

Angabe der gewählten Norm und der Formel bei Nachhallzeit-Projekten.

(7) Messwerte-Auswahl

Deaktivieren Sie Messdaten, die nicht in die Bestimmung des Messergebnisses eingehen sollen.

8 Mittelwert

- Gemittelter Datensatz.
- Wählen Sie z.B. **Mittelwert T1** zur detaillierten Analyse aller der Gruppe T1 zugewiesenen Nachhallzeitmessungen für die Mittelwertberechnung.
- Drücken Sie die ESC-Taste auf der PC-Tastatur um auf die Gesamtansicht aller Mittelwerte zurückzukommen.



ANLEITUNG

Ergebnisse

Hier werden Ergebnisse der Datenauswertung angezeigt:

- Tabelle des ausgewählten Frequenzbereiches
- Diagramm
- Berechneter Einzahlwert
 - Nachhallzeit: Mittlere Nachhallzeit des gewählten Frequenzbereiches
 - Oktav-/Terzspektrum: Summe aller ausgewählten Frequenzbänder





(1) Details

Diese Daten werden im Kopf des Messberichtes angegeben. Die Angaben zur Raumoberfläche (= Summe aller Boden-, Wand- und Deckenflächen) und zum Raumvolumen dienen zur Berechnung der erwarteten Nachhallzeit mit zusätzlichen akustischen Materialien im Raum.

(2) Tabelle der Mittelwerte

Gemittelte Ergebnisse im ausgewählten Frequenzbereich.

Berechneter Einzahlwert

- Nachhallzeit: Mittlere Nachhallzeit des gewählten Frequenzbereiches
- Oktav-/Terzspektrum: Summe aller ausgewählten Frequenzbänder
- (4) Informationszeile

Hier werden zusätzliche Informationen zu den Messdaten angegeben.

5 Diagramm

Die originalen XL2-Messdaten werden im Diagramm über den ausgewählten Frequenzbereich präsentiert.

Die Daten können direkt in Ihren eigenen individuellen Messbericht exportiert werden. Klicken Sie hierzu mir der rechten Maustaste in das Diagramm und wählen **Kopieren**.

6 Norm

Angabe der gewählten Norm und der Formel bei Nachhallzeit-Projekten.

(7) Materialien / Objekte

Geben Sie die Fläche der akustischen Absorber und die Anzahl der gewählten Objekte an.

8 Material / Objekte hinzufügen bzw. auswählen

Geben Sie hier akustische Absorber, Objekte oder Personen im Raum hinzu oder weg.

- **Hinzufügen...** Fügen Sie ein neues Material hinzu und spezifizieren den Absorptionsgrad. Das neue Material kann gleichzeitig in den **Voreinstellungen** gespeichert werden für weitere Projekte.
- **Suche...** Wählen Sie ein bestehendes Material aus der Datenbank

9 Ergebnisse

Wählen Sie das gewünschte Ergebnis aus.

(10) Toleranzen

Wählen Sie hier das Toleranzband für eine Gut/Schlecht-Entscheidung.



(11) Bild

Klicken Sie in dieses Feld und laden eine Zeichnung oder ein Bild der Trennwand. Die empfohlene maximale Grösse ist

- A4 Bericht: 340 x 160 px
- Letter Bericht: 350 x 130 px



7. Messbericht

Die Software erzeugt automatisch einen Messbericht entsprechend des ausgewählten Standards. Drucken Sie den entsprechenden Messbericht zur Dokumentation Ihrer Messungen aus.







8. Toleranzen

Toleranzband hinzufügen

• Klicken Sie bei **Toleranzen** auf Ändern in der rechten Spalte. Das Fenster **Toleranzen** wird angezeigt:

Toleran	zen		×			
<u>N</u> ame			•			
<u>O</u> ben	<u>U</u> nten					
100	125	16	0			
200	250	31	5			
400	500	63	0			
800	1000	125	0			
1600	2000	250	0			
3150	4000	500	0			
In Voreinstellungen <u>s</u> peichern OK Abbrechen						

- Komplettieren Sie die Tabelle mit der oberen Toleranzwerten. Frequenzen ohne Toleranz können leer bleiben.
- Wiederholen das gleiche für die **Untere Toleranz**.
- Bestätigen Sie mit **OK**.



Büro - XL2 Ro	om Acoustics Repo	orter 1.10.15							— C	x c
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiter	n <u>A</u> nsicht <u>H</u> ilfe									
) 🔎 🖶	🛃 II	a							÷
<u>A</u> uftraggeber:	Auftraggeber: Muster AG Prüf <u>d</u> atum: 15.02.2019									
<u>O</u> bjekt:	Büro mit Holzbod	en						<u>B</u> ild:		
B <u>e</u> schreibung:	leerer Raum ohne	Möbel		_						
Raum <u>l</u> änge:	5.00	m Raum <u>b</u> reite:	5.00	m	Raum <u>h</u> öhe:	5.00	m	<u>P</u> rüfberichtnr.:	1234	
Raum <u>v</u> olumen:	125.00	m ³ <u>G</u> rundfläche:	25.00	m²	<u>W</u> andfläche:	100.00	m²	<u>D</u> atum:	22.05.2019	
Free T		Nachhal	lzeit	1		Т	olera	nzen		•
f RT6	60		T1				-			× ×
Hz s	; 01			1			Erge	bnisse]
125 2.	81 3.5				Nachhallzeit					~
160 2.	34					Mate	erialie	n / Objekte		+ P
200 2.	.04									
250 2.	01 3									
400 1.	89									
500 1.	81									
630 1.	.65 2.5									
800 1.	39									
1250 1.	07									
1600 0.	87									
2000 0.	85									
2500 0.	79									
3150 0.	69 1.5									
4000 0.	68									
	1-									
	0.5 -									
Mittahurat	I									
400			.INT:							
1.	50 0	25 500								
1250		Frequenz f	[Hz]							
				1					Nachhallze	eit Sabine

Die erwartete Nachhallzeit mit dem ausgewählten Material und dem Toleranzband wird zusätzlich zum Messwert angezeigt.



Toleranzen Importieren

- Wählen Sie **Datei** -> **Voreinstellungen...** im Menü.
- Wählen Sie **Materialien**.
- Eine Tabelle mit Demotoleranzen wird angezeigt.

Voreinstellungen		x
Allgemein	Toleranzen	
Toleranzen	Name Resultat- lyp 60-70 dB Flach RTA	
Materialien	Toleranz Beispiel RTA	
	Hinzurugen Andern Loschen Import Export	
		OK Abbrechen

- Exportieren Sie die Toleranzen-Tabelle; eine *.xml-Datei wird erzeugt.
- Öffnen Sie die exportierte Toleranzdatei z.B. mit Microsoft Excel.
- Fügen Sie weitere Toleranzen im gleichen Format hinzu.
- Speichern Sie die Datei im *.xml-Format auf Ihrem Computer. (z.B. in Microsoft Excel ist "Dateityp: XLM-Daten" zu verwenden)
- Importieren Sie die aktualisierte Toleranzen-Datei in die Software.



Voreinstellungen		
Allgemein	Toleranzen	
Toleranzen	Name 60-70 dB Elach	Resultat-Typ
Materialien	00-70 dB Flach Toleranz Beispiel Musik bei Raumvolumen 200 m3 Sprache bei Raumvolumen 200 m3 SPL-Änderung Beispiel A/V-Verhältnis Beispiel Schallabsorptionsgrad Beispiel	RIA RT60 Nachhallzeit RT60 Schalldruckpegel-Änderung RT60 A/v-vehaltnis RT60 Schallabsorptionsgrad
	Hinzufügen Andern Löschen Impor	t Export
		OK Abbrechen

- 🖇 Ihre Toleranzen sind jetzt in der Software für alle Projekte verfügbar.
- Bestätigen Sie mit **OK** und kehren zurück zu **Ergebnisse**.


• Klicken Sie auf **Toleranzen** und wählen die gewünschte Toleranz.

Nachhallzeit	-Musterprojekt-ISO3	382-Third-Octave - X	L2 Room Acoustics	Reporter 1.20				— C	з х
Datei Bearbeite	en Ansicht Hilfe								
	🗋 🔎 🖶	🖭 II	a						÷
Auftraggeber:	Muster AG						Prüfdatum:	15.02.2019	
Objekt:	Wohnzimmer			Bild:					
Beschreibung:	leerer Raum ohne	Möbel			/				
Raumlänge:	10.00	m Raumbreite:	6.00	3.00	m	Prüfberichtnr.:	1234		
Raumvolumen:	180.00	m ³ Grundfläche:	60.00	m ² Wandfläche:	96.00	m²	Datum:	22.05.2019	
		Nachhall	zeit			Tolerar	zen		•
Freq 1			— T1	Sprache bei Ra	umvolumen 20	м	usik bei Raumvol	umen 200 m	13
Hz K	5		Toleranz			Sp	rache bei Raumv	olumen 200	m3
100 2	2.45			Nachballzeit					~
125 2	2.50			Nacimalizer					
160 2	2.58				Mat	terialier	/ Objekte		• P
250 2	2.08								
315 1	1.83								
400 1	1.78	\frown							
500 1	.77								
800 1	1.39 1.31 🗵 2								
1000 1	1.18								
1250 1	1.08								
1600 0	0.86								
2000 0	0.80								
3150 0	0.70								
4000 0	0.68 1								
5000 0	0.69								
Mittelwert	t								
400									
	1.45 12	25 500	2000						
1250		Frequenz f	[Hz]						
								Nachhallz	eit Sabine



9. Simulation - raumakustische Optimierung

Theorie

Die Nachhallzeit in Räumen kann mit zusätzlichen akustischen Absorbern im Raum reduziert werden; solche Absorber sind z.B. eine Stoff-Couch, ein Teppich, ein Akustikbild oder ein spezieller Deckenputz. Eine reduzierte Nachhallzeit bewirkt gleichzeitig eine Schallpegelreduzierung im Raum.

Mit der Software Room Acoustics Reporter kann die Auswirkung von zusätzlich im Raum installierten akustischen Absorbern simuliert werden. Die Software berechnet die zu erwartende reduzierte Nachhallzeit T und die dadurch resultierende Schallpegeländerung im Raum. Zusätzlich wird das A/V-Verhältnis und der mittleren Schallabsorptionsgrad im Raum präsentiert.

Die Simulation erfolgt mit der Formel von Sabine nach der Norm DIN EN 12354-6:2004. Die Sabine'sche Formel wurde vom Physiker Wallace Clement Sabine (1868-1919) entwickelt.

$$T = \frac{0.16 * V}{A} = \frac{0.16 * V}{S * \alpha_{raum}}$$

mit

T ... Nachhallzeit [s]

V ... Nettovolumen des Raums [m3]

A ... totale bzw. energieäquivalente Absorptionsfläche im Raum [m2]

S ... Summe der Boden-, Wand- und Deckenfläche [m2]

 $\boldsymbol{\alpha}_{\mbox{\tiny raum}}$... mittlerer Schallabsorptionsgrad des Raums, ohne Einheit

Room Acoustics Reporter berechnet den mittleren Schallabsorptionsgrad im Raum α_{raum} basierend auf der gemessenen Nachhallzeit T1. Vereinfachend werden dabei eine mögliche Schallabsorption in der Luft und ein reduziertes Volumen durch Gegenstände im Raum nicht berücksichtigt. Als Schallgeschwindigkeit wird 345,6 m/s angenommen entsprechend der Norm DIN EN 12354-6:2004, sodass der Faktor 0.16 in der Sabine'sche Formel verwendet werden kann.

Die Software simuliert den Effekt von zusätzlichen schallabsorbierenden Materialien, Gegenstände oder Personen im Raum, sodass nötige Massnahmen für eine verbesserte Hörsamkeit entsprechend den spezifizierten Toleranzen getroffen werden können. Diese Absorber werden mit folgender Formel berücksichtigt:

$$\alpha_{raum} = \frac{(S_1^* \alpha_1 + S_2^* \alpha_2 + \dots + S_i^* \alpha_i + Aobj_1 + Aobj_2 + \dots + Aobj_i)}{S}$$

mit

S ... Summe der Boden-, Wand- und Deckenfläche [m2]



 $\alpha_{r_{aum}}$... mittlerer Schallabsorptionsgrad des Raums, ohne Einheit

 $\boldsymbol{\alpha}_{i} \ldots$ Schallabsorptionsgrad von Absorber i, ohne Einheit

Aobj, ... Absorptionsfläche von Objekt j [m2]

Beispiel 1

Ein rechteckiger Raum hat die Masse 8 m lang, 7 m breit und 3 m hoch. Daraus ergibt sich eine Bodenfläche von 56 m2, eine Gesamtoberfläche von 202 m2 und ein Raumvolumen von 168 m3. Die gemessene Nachhallzeit bei 1 kHz ist 2 Sekunden. Ein Akustikdecke mit einer Fläche von 56 m2 und einem Schallabsorptionsgrad von 0.8 bei 1 kHz wird in den Raum eingelegt.

$$\alpha_{\text{raum}} = \frac{0.16 \text{ * V}}{\text{S * T}} = \frac{0.16 \text{ * 168}}{202 \text{ * 2}} = 0.07$$

Die Room Acoustics Reporter Software ersetzt nun eine Fläche von 56 m2 mit dem mittleren Schallabsorptionsgrad des Raumes gegen die Akustikdecke mit einem Schallabsorptionsgrad von 0.8.

$$\alpha_{\text{mit Akustikdecke}} = \frac{56*0.80 + (202 - 56)*0.07}{202} = 0.27$$
$$T_{\text{mit Akustikdecke}} = \frac{0.16*168}{202*0.07} = 0.49 \text{ s}$$

Beispiel 2

Weiterführend zum Beispiel 1 ist der Schallabsorptionsgrad von Decke, Wand und Boden meist unterschiedlich. Die Genauigkeit der Simulation kann erhöht werden in dem eine Fläche von 56 m2 mit dem realen Schallabsorptionsgrad der Rohdecke, z.B. 0.03 für Beton, abgezogen und die 56 m2 für die Akustikdecke hinzugefügt werden.

$$\alpha_{\text{mit Akustikdecke}} = \frac{202 * 0.07 + 56 * 0.80 - 56 * 0.03}{202} = 0.28$$
$$T_{\text{mit Akustikdecke}} = \frac{0.16 * 168}{202 * 0.26} = 0.48 \text{ s}$$



In der Praxis wird zumeist die Sabine'sche Formel für raumakustische Optimierungen verwendet. Diese Formel basiert auf den folgenden Annahmen:

- Diffusfeld im Raum
- Gleichmässig verteilte absorbierende Flächen im Raum; bei gegenüberliegenden Flächen sollte der Schallabsorptionsgrad sich nicht mehr um einen Faktor von 3 unterscheiden
- typische Schuhschachtel-Raumform mit Abmassen mit einem maximalen Verhältnis von 1: 5 zu einander
- nur wenigen Objekten im Raum, die maximal 20% des Raumvolumens einnehmen

Falls diese Anforderungen nicht erfüllt werden, dann ist die reale Nachhallzeit oft länger als die simulierte Nachhallzeit.

Bei Anwendungsfällen mit einem mittleren Schallabsorptionsgrad grösser als 0.30 liefert die Sabine'sche Formel höhere Nachhallzeiten als real. Deshalb kann in Room Acoustics Reporter alternativ die Formel von Eyring (1930) ausgewählt werden, die repräsentativere Nachhallzeitwerte für einen Schallabsorptionsgrad grösser als 0.30 berechnet.

$$T = \frac{0.16 * V}{-S * \ln(1 - \alpha_{raum})}$$

mit

T ... Nachhallzeit [s]

V ... Nettovolumen des Raums [m3]

- S... Summe der Boden-, Wand- und Deckenfläche [m2]
- α_{raum} ... mittlerer Schallabsorptionsgrad des Raums, ohne Einheit

Beispiel 3

Die Berechnung erfolgt mit den gleichen Angaben wie im Beispiel 1 - jedoch mit der Formel von Eyring. Ein rechteckiger Raum hat die Masse 8 m lang, 7 m breit und 3 m hoch. Daraus ergibt sich eine Bodenfläche von 56 m2, eine Gesamtoberfläche von 202 m2 und ein Raumvolumen von 168 m3. Die gemessene Nachhallzeit bei 1 kHz ist 2 Sekunden. Ein Akustikdecke mit einer Fläche von 56 m2 und einem Schallabsorptionsgrad von 0.8 bei 1 kHz wird in den Raum eingelegt.

$$\alpha_{raum} = 1 - e^{(-0.16 * 168) -202 * 2} = 0.06$$

Die Room Acoustics Reporter Software ersetzt nun eine Fläche von 56 m2 mit dem mittleren Schallabsorptionsgrad des Raumes gegen die Akustikdecke mit einem Schallabsorptionsgrad von 0.8.



 $\alpha_{\text{mit Akustikdecke}} = \frac{56*0.80 + (202 - 56)*0.06}{202} = 0.27$ $T_{\text{mit Akustikdecke}} = \frac{0.16*168}{-202*\ln(1 - 0.27)} = 0.43 \text{ s}$

Beispiel 4

Weiterführend zum Beispiel 3 ist der Schallabsorptionsgrad von Decke, Wand und Boden meist unterschiedlich. Die Genauigkeit der Simulation kann erhöht werden in dem eine Fläche von 56 m2 mit dem realen Schallabsorptionsgrad der Rohdecke, z.B. 0.03 für Beton, abgezogen und die 56 m2 für die Akustikdecke hinzugefügt werden.

$$\alpha_{\text{mit Akustikdecke}} = \frac{202 * 0.06 + 56 * 0.80 - 56 * 0.03}{202} = 0.28$$
$$T_{\text{mit Akustikdecke}} = \frac{0.16 * 168}{-202 * \ln(1 - 0.28)} = 0.41 \text{ s}$$

Mit einer reduzierten Nachhallzeit im Raum wird es auch gleichzeitig leiser im Raum - der Direktschallanteil bleibt unbeeinflusst, jedoch die Schallreflektionen von den Raumbegrenzungsflächen reduziert sich. Damit ergibt sich ein kleinerer Schalldruckpegel. Die Software Room Acoustics Reporter gibt die zu erwartende Schallpegeländerung an; diese berechnet sich aus der folgenden Formel

Schalldruckpegeländerung = 10 * log (
$$\frac{T1}{T2}$$
)

mit

T1 ... Nachhallzeit [s]

T2 ... erwartete Nachhallzeit [s]

Beispiel 5

Mit den Ergebnissen aus dem Beispiel 1 ergibt sich die folgenden Schalldruckpegeländerung:

Schalldruckpegeländerung = 10 * log
$$\left(\frac{2.00}{0.49}\right)$$
 = 6.1 dB



Neue Materialien / Objekte hinzufügen

- Klicken Sie in der rechten Spalte auf + neben Materialien.
- Das folgende Fenster wird angezeigt:

Material / Obje	ekt hinzufügen	×
<u>N</u> ame		
<u>O</u> rt	Decke	~
<u>H</u> ersteller		
<u>B</u> eschreibung		
<u>D</u> istanz		<u>S</u> tärke
<u>W</u> ebseite		\oplus
α _w		<u>K</u> lasse
<u>s</u> aa		NRC
Schallabsorpt	ionsgrad α	
50	63	80
100	125	160
200	250	315
400	500	630
800	1000	1250
1600	2000	2500
3150	4000	5000
6300	8000	10000
🗌 In Voreinste	ellungen <u>s</u> peichern	OK Abbrechen

- Geben Sie den Namen ein und wählen den Ort des Materials im Raum.
- Hersteller und Beschreibung sind optional.
- Komplettieren Sie die Tabelle mit den **Schallabsorptionsgrad** α.
- Bestätigen Sie mit **OK**.

Nun ist das Material im Feld Materialien verfügbar.

• Geben Sie die Fläche des Materials in m2 an.



XL2 Büro -)	XL2 Room	Acoustics Re	porter 1.10.15					- 0	×
<u>D</u> atei <u>B</u> ea	rbeiten	<u>A</u> nsicht <u>H</u> il	fe						
					.				
									÷
<u>A</u> uftragge	ber: M	uster AG					Prüf <u>d</u> atum:	15.02.2019	
<u>O</u> bjekt:	В	iro mit Holzb	oden				<u>B</u> ild:		
B <u>e</u> schreibu	ung: le	erer Raum oh	ne Möbel						
Raum <u>v</u> olu	men: 50	.00	m³ Raum <u>o</u> b	erfläche:	70.00	m²	Prüfberichtnr.:	1234	
				L			Datum:	22.05.2019	
							-		
			4	Nachha	llzeit	Tolera	nzen		•
Freq f	RT60	RT60			т1	Sprache bei Raumvolumen 50 m3			× ×
Hz	s	s			Optimiert Toleranz	Erge	bnisse		
100	2.81	1.15	3.5		IOICIGIIZ	Nachhallzeit			~
125	2.86	1.08				Matorialia	n (Objekte		- Q
200	2.04	0.85				Decko (m ²)	in / Objekte		
250	2.01	0.81	3 -			10.00 Mineralplatte Beispiel			
315	2.03	0.77	. 1			Rodon [m ²]			
500	1.81	0.73				0.00 Teppich Beispiel			
630	1.65	0.72	2.5						
800	1.39	0.63							
1250	1.21	0.57							
1600	0.87	0.45	[™] ²	\mathbb{Z}					
2000	0.85	0.44							
2500	0.79	0.43							
3150	0.69	0.40	1.5						
5000	0.68	0.40							
	1		' K		\land				
					$\mathbf{\lambda}$				
				\searrow					
			0.5						
	Mittelwe	rt							
400					INTi				
-	1.50	0.65	125	500	2000				
1250]	Frequenz	f [Hz]				
								Nachhallzeit	Sabine

Die erwartete Nachhallzeit mit dem ausgewählten Material wird zusätzlich zum Messwert angezeigt.

Zu beachten:

Die so eingegebenen Absorptionsdaten werden lokal im Projekt gespeichert. Falls die gleichen Daten auch in anderen Projekten verfügbar sein sollen, dann folgenden Sie den Hinweisen im nächsten Kapitel.



Materialien / Objekte importieren

- Wählen Sie Datei -> Voreinstellungen... im Menü.
- Wählen Sie **Materialien**.
- Eine Tabelle mit Demomaterialien wird angezeigt.

Voreinstellungen	X
Allgemein Toleranzen Materialien	MaterialienNameOrtHerstellerBeschreibungDistanzMauerziegelwand BeispielWandMustermann AGunverputzt, FuMineralplatte BeispielDeckeMustermann AG15 mm mit Vli200 mmStellwand BeispielEinzeloMustermann AGhoch absorbierTeppich BeispielBodenMustermann AG5 mm mit 5 m
	< The description of the descrip

- Exportieren Sie die Materialien-Tabelle; eine *.xml-Datei wird erzeugt.
- Öffnen Sie die exportierte Materialdatei z.B. mit Microsoft Excel.
- Fügen Sie weitere Materialien im gleichen Format hinzu.
- Die Angaben zum Namen des Materials und dem Ort im Raum werden benötigt. Verwenden Sie (Any) im Falle, dass das Material für Decke, Wand oder Boden verwendet werden kann. Hersteller, Beschreibung und die weiteren Angaben sind optional.
- Speichern Sie die Datei im *.xml-Format auf Ihrem Computer. (z.B. in Microsoft Excel ist "Dateityp: XLM-Daten" zu verwenden)
- Importieren Sie die aktualisierte Liste der Materialien in die Software.



Voreinstellungen					×
Allgemein	Materialien				
Toleranzen	Name Manageria	Ort	Hersteller	Beschreibung	Distai 🔿
Materialien	Mineralplatte Beispiel	Decke	Mustermann AG	15 mm mit Vli	200 m
	Phon Base 30mm	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke	0 mm
	Phon Base 30mm, abg. 200	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke a	200 m
	Phon Base 40mm	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke	0 mm
	Phon Base 40mm, abg. 200	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke a	200 m
	Phon Base 50mm	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke	0 mm
	Phon Base 50mm, abg. 200	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke a	200 m
	Phon Base 70mm	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke	0 mm
	Phon Base 70mm, abg. 200	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke a	200 m
	Phon Classic Base 30mm	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke	0 mm
	Phon Classic Base 30mm, abg	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke a	200 m
	Phon Classic Base 40mm	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke	0 mm
	Phon Classic Base 40mm, abr <	Decke	RASWA acoust	Akustikdecke a	200 m ×
	Hinzufügen	Löschen	Import	Export	
				OK A	bbrechen

- Ihre Materialen sind jetzt verfügbar für alle Nachhallzeit-Projekte.
- Bestätigen Sie mit **OK** und kehren zurück zu **Ergebnisse**.
- Wählen Sie die Lupe P rechts neben **Materialien / Objekte**. Das folgende Fenster wird angezeigt:

Suche Material	/ Objekt				×
<u>N</u> ame					
<u>O</u> rt	(alle)				~
<u>H</u> ersteller					
<u>B</u> eschreibung					
<u>D</u> istanz			<u>S</u> tärke		
<u>W</u> ebseite					
α _w			<u>K</u> lasse		
<u>s</u> aa			NRC		
Na	me	Ort	Hersteller	Beschreibung	Distanz ^
Mauerziegelwar	nd Beispiel	Wand	Mustermann AG	unverputzt, Fu	
Mineralplatte B	eispiel	Decke	Mustermann AG	15 mm mit Vli	200 mm
Phon Base 30m	m	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke	0 mm
Phon Base 30m	m, abg. 200	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke a	200 mm
Phon Base 40m	m	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke	0 mm
Phon Base 40m	m, abg. 200	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke a	200 mm
Phon Base 50m	m	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke	0 mm
Phon Base 50m	m, abg. 200	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke a	200 mm
Phon Base 70m	m m	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke	0 mm
Phon Base 70m	m, abg. 200	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke d	200 mm
Phon Classic Ba	se 30mm abo	Decke	BASWA acoust	Akustikdecke a	200 mm ~
<	se sonni, abg	Decke	DASWA acoust	ARUSTIKUCCKC 0	>
				OK A	bbrechen



- Wählen Sie das gewünschte Material.
- Bestätigen Sie mit **OK**.
- Geben Sie die Fläche des Materials in m2 an.



Die erwartete Nachhallzeit mit dem ausgewählten Material wird zusätzlich zum Messwert angezeigt.

ROOM ACOUSTICS REPORTER ANLEITUNG





10. Normen

Room Acoustics Reporter unterstützt eine Reihe von Normen.

IEC 61260 - Oktav- oder Terzspektrum

Mit der Auswahl der Norm IEC 61260 können aufgezeichnete Frequenzspektren per Drag & Drop in die Software Room Acoustics Reporter geladen werden. Dabei werden die Frequenzbandauflösungen Oktav- und Terzbanddaten unterstützt. Mit höherer Auflösung aufgezeichnete Datensätze werden automatisch in Terzbänder zusammengefasst.

- Import von Frequenzspektren zur Analyse und Berichterstattung
- Vergleich zweier Sets von Frequenzspektren(L1) und (L2)
- Standardisierte Messberichte
- Berechnung der Pegelsumme L1 + L2 (log), der Störgeräuschkorrektur L1-L2 (log) und der Differenz L1-L2 (lin)
- Berechnung der Schallpegel-Summe benutzerdefinierten Frequenzbänder
- Import von Datensätzen, die mit den XL2-Funktionen "1/12 Okt" oder "Noise Curves" aufgezeichnet wurden
- Automatisierte Zusammenfassung von aufgezeichneten Daten in 1/12 Oktavband oder 1/6 Oktavband-Auflösung in Terzbänder
- Analyse von Datensätzen basierend auf der Frequenzgewichtungen A, C oder Z



Für neue Projekte kann direkt RTA ausgewählt werden. Die Einstellungen und Funktionalitäten entsprechen die der Norm IEC 61260.

Neu				x
Allgemein Zuweisung	Diagramm	Messbericht		
Тур				
Spektrum	0 -60 Nach	hallzeit	ISO DIN IEC Normen	
				~
Frequenzbandauflösung				
1/3 Oktav				~
Frequenzbereich				
Min 6.3 Hz	~	Max 200	000 Hz ~	
Pegel		Gewichtu	ng	
Leq	~	Z-Gewic	htung ~	
✓ als Grundeinstellung sp	peichern		OK Abb	rechen



GB 50371 - Norm für Beschallungssysteme in Auditorien

Diese chinesische Norm spezifiziert das Toleranzband für eine gleichmässige Schallpegelverteilung in Konferenz- und Mehrzweckräumen mit Beschallungsanlagen.

Anwendung

- Die TalkBox wird im Auditorium vor dem Mikrofon des Sprechers positioniert. Als Testsignal wird ein rosa Rauschen ausgewählt und in das Mikrofon eingespielt.
- Der Schallpegelmesser misst das Referenzspektrum mit Terzband-Auflösung an der Mikrofonposition und verteilt über den gesamten Raum.
- Alle Messdaten werden in die Software Room Acoustics Reporter importiert.
- Die Messungen im Raum werden als L1 und die Referenzmessung als L2 kategorisiert.

- Import der gemessen Terzbandspektren
- Vergleich der Schallpegelverteilung mit der nach Nutzungsart spezifizierten Toleranz
- Berechnung der Signalverstärkung und der Schallpegelverteilung
- Kopieren / Einfügen eines Datensatzes in benutzerdefinierte Berichtsvorlagen z.B. Excel
- Standardisierte Messberichte mit Kundenlogo und Beschreibungen
- Gut/Schlecht-Ergebnis



ANLEITUNG

xL2 .111 GB 5037	71 - XL2 Roc	om Acoustic	s Reporter	1.10.15	5								-		×
<u>D</u> atei <u>B</u> ea	rbeiten <u>A</u> ı	nsicht <u>H</u> ilf	fe												
0 🧉		<u>_</u>	•	лI			Ø								
					_							1			-
<u>A</u> uftraggel	ber: [Clier	nt Name]										Prüf <u>d</u> atum:	22.07.20)20	
Objekt:												Bild:			
B <u>e</u> schreibu	ing:														
												Prüfberichtnr.:			
												Datum:	Datum	wählen	
												<u>_</u>			
				_	10		verscho	bener F	Referenzpeg	gel		Nutzu	ngsart		
Freq	测试点L1	参考点L2	Ergebnis	^	10					Franknis	Art a	and Cultural Show	Class 1		~
f	RTA	RTA	RTA							Toleranz					
Hz	dB	dB	dB	-											
25	58.0	44.4	21.7												
40	61.6	56.7	12.4												
50	63.9	63.4	8.0												
63	60.8	65.0	3.3		5	-			- A						
80	62.2	72.1	-2.4												
100	63.4	70.8	0.1							\wedge					
125	62.8	75.6	-5.3						1/1	$\left[\right] $					
160	66.9	78.8	-4.4	-											
200	69.4	84.8	-7.9		_				$1 \downarrow \downarrow \downarrow$						
315	66.6	81.2	-0.2		E B			Δ	IVV	V					
400	64.7	77.9	-5.7	1	la 0		11	()							
500	63.2	70.7	0.0		Ъ		M								
630	59.1	66.2	0.4				VI		V						
800	55.5	63.9	-0.9				1								
1000	56.0	65.6	-2.1									Referen	nzpegel		
1250	55.8	60.4	2.9	-							0 0	dB Position(80-8	3000 Hz) = -7.5	dB
2000	63.1	69.5	0.3		-5		N				L	-			
2500	66.1	68.6	5.0		-		1					Signalver	stärkun	g	
3150	68.7	70.8	5.4								Ø /	Average(100-80	00 Hz) =	= -7.4 d	в
4000	66.7	74.0	0.2					/			-	2.			
5000	67.3	71.7	3.1									Schallpege	l-Verteil	ung	
6300	66.7	70.3	3.9								8	Max-Min(100	Hz) =	11.9 dB	
8000	59.9	64.1	3.3							INTI					
10000	67.0	/1.3	3.2	-	-10	15	125	500	2000		•	Max-Min(1000) Hz) = '	13.4 dB	
12500	58.5	65.8	2.5			1.3	125	Frequent	z f [Hz]	0000	8	Max-Min(8000) Hz) = '	12.9 dB	
20000	50.5	65.0	5.2	\sim											
										GB 50)371 - Nori	m für Beschallung	ssysteme	in Audito	orien 🔡



ANSI/ASA S12.2-2008 - Noise criteria curves NC

Die Norm ANSI/ASA S12.2-2008 dient dazu, den Geräuschpegel in Räumen oder anderen Umgebungen als Einzahlwert zu charakterisieren. Der NC-Wert eines gemessenen Spektrums entspricht der niedersten NC-Kurve über diesem Oktavband-Spektrum. Die Bezeichnung der einzelnen NC-Kurven entspricht ungefähr dem sogenannten "Sprach-Interferenz-Pegel" (SIL), der aus den gemittelten Ergebnissen der 500, 1000, 2000 und 4000 Hz Oktavbänder berechnet wird. SIL ist eine einfache Metrik, die den Effekt von Umgebungsgeräusche auf die Sprachverständlichkeit näherungsweise bestimmt.

Software Features

- Analyse von Oktavband-Spektren
- Automatische Mittelwertbildung mehrerer Spektren
- Berechnet NC-Resultat und SIL (Speech Interference Level)
- Vergleich mit anwendungsspezifischer Toleranz für Gut/Schlecht-Analyse
- Terzbanddaten oder höhere Auflösungen werden in Oktavspektren zusammengefasst
- Unterstützt Daten der Messfunktionen SLMeter/RTA, Noise Curves, 1/12 Oct und Cinema Meter
- Flexible Frequenzgewichtung A, C und Z
- Analyse von Leq, Lmin, Lmax oder L90-Pegel
- Tangentialkorrektur-Methode nach Norm ANSI/ASA S12.2-2008

ANSI/ASA S12.2-2008 - Room noise criterion RNC

Die Norm ANSI/ASA S12.2-2008 dient dazu, den Geräuschpegel in Räumen oder anderen Umgebungen als Einzahlwert zu charakterisieren. Die RNC-Methode wird dazu verwendet, um das Noise Rating von Heizungs- & Belüftungssystemen zu bestimmen, wenn diese einen lauten tieffrequenten Lärm erzeugen, oder wenn deutlich spürbare Pegelschwankungen auftreten, was der Messung von Rumpel-Geräuschen entspricht. Die Ergebnisse der RNC-Methode nähern sich bei gut designten und funktionierenden Installationen den NC-Kurven an. Der XL2 misst dabei entsprechend der Spezifikation alle 100 ms den Schalldruck pro Oktavband, und errechnet daraus die zu verwendende RNC-Kurve.

- Analyse von Oktavband-Spektren
- Automatische Mittelwertbildung mehrerer Spektren
- Berechnet RNC-Resultat
- Vergleich mit anwendungsspezifischer Toleranz für Gut/Schlecht-Analyse
- Terzbanddaten oder höhere Auflösungen werden in Oktavspektren zusammengefasst
- Unterstützt Daten der Messfunktionen SLMeter/RTA, Noise Curves, 1/12 Oct und Cinema Meter
- Flexible Frequenzgewichtung A, C und Z
- Analyse von Leq, Lmin, Lmax oder L90-Pegel
- Tangentialkorrektur-Methode nach Norm ANSI/ASA S12.2-2008







DIN 15996:2008 - Grenzkurven GK

Die Norm DIN 15996:2008 spezifiziert eine Methode zur Qualifizierung von Störgeräuschen als Einzahlwert in Studios und Bearbeitungsräumen bei Hörfunk und Fernsehen. Bei der Produktion, Beurteilung und Bearbeitung von Schallereignissen müssen bestimmte akustische Bedingungen in den dafür vorgesehenen Räumen eingehalten werden. Ein wichtiges Kriterium ist der Schallpegel des Störgeräusches. Dabei sind Dauergeräusche alle Geräusche, die bei eingeschalteten haus- und studiotechnischen Anlagen auftreten. Typische Dauergeräusche sind das durch die Klimaanlage verursachte Grundrauschen sowie Geräusche aus der Gerätetechnik.

- Analyse von Terzband-Spektren
- Automatische Mittelwertbildung mehrerer Spektren
- Berechnet Grenzkurve GK
- Vergleich mit anwendungsspezifischer Toleranz für Gut/Schlecht-Analyse
- Messdaten mit höheren Auflösungen werden in Terzbandspektren zusammengefasst
- Unterstützt Daten der Messfunktionen SLMeter/RTA, 1/12 Oct und Cinema Meter
- Flexible Frequenzgewichtung A, C und Z
- Analyse von Leq, Lmin, Lmax oder L90-Pegel







ISO R 1996-1971 - Noise rating curves NR

Die Norm ISO/R 1996-1971 dient dazu, den Geräuschpegel in Räumen oder anderen Umgebungen als Einzahlwert zu charakterisieren. Noise Rating (NR) ist ein graphisches Verfahren, um Lärmspektren durch Einzahlwerte darzustellen. Es wird verwendet, um z.B. den maximal zulässigen Pegel pro Oktavband eines Frequenzspektrums zu spezifizieren, oder um das akzeptable Lärmspektrum für eine bestimmte Anwendung zu bestimmen. Das Verfahren war ursprünglich für die Abschätzung von Umgebungslärm vorgesehen, wird aber mittlerweile vor allem für die Beschreibung von Belüftungssystemen in Gebäuden verwendet. Um das Noise Rating zu bestimmen, wird das Lärmspektrum über eine Gruppe von NR-Kurven gelegt. Der NR-Wert des Spektrums entspricht dabei der obersten Kurve, die vom akustischen Spektrum "berührt" wird.

- Analyse von Oktavband-Spektren
- Automatische Mittelwertbildung mehrerer Spektren
- Berechnet NR-Resultat
- Vergleich mit anwendungsspezifischer Toleranz für Gut/Schlecht-Analyse
- Terzbanddaten oder höhere Auflösungen werden in Oktavspektren zusammengefasst
- Unterstützt Daten der Messfunktionen SLMeter/RTA, Noise Curves, 1/12 Oct und Cinema Meter
- Flexible Frequenzgewichtung A, C und Z
- Analyse von Leq, Lmin, Lmax oder L90-Pegel







ISO 3382-1:2009 - Nachhallzeit in Aufführungsräumen

Die internationale Norm ISO 3382-1 legt Methoden zur Messung der Nachhallzeit in Aufführungsräumen fest.

Die Software "Room Acoustics Reporter" unterstützt den Import aufgezeichneter Messdaten, die detaillierte Datenanalyse und das Erstellen standardisierter Messberichte. Die Software-Funktionalität ist identisch mit der Norm ISO 3382-2.

ISO3382	-1 - XL2	Roo	m Acoustics	Repo	orter 1.10.15							- 0	×
Datei Bear	beiten	Ans	icht <u>H</u> ilfe										
0		ير ا		∎.	կ ու 🖩								
		1.									1		-
<u>A</u> uftraggeb	er: [[Nam	e]								Prüf <u>d</u> atum:	03.08.2018	
Objekt:	Γ										<u>B</u> ild:		
Beschreibu	ng:												
Raum <u>l</u> änge	: (6.00		m	Raum <u>b</u> reite:	9.00	m	Raum <u>h</u> öhe:	3.00	m	Prüfberichtnr.:		
Raum <u>v</u> olun	nen:	162.0)	m³	<u>G</u> rundfläche:	54.00	m²	<u>W</u> andfläche:	90.00	m²	Datum:	Datum wähle	n 🏢
					Nachh	allzeit				Tolera	inzen		•
Freq	T1		^ 5							Totela	masti		
f	RT60					T1							<u>×</u> ~
Hz	S									Erge	bnisse		
50	2.96							Nachhallzeit					~
80	2.44	4					1		м	atorialie	n / Objekte		+ P
100	2.60)	4							ateriane	in y objekte		
125	2.69	9											
160	2.33												
200	2.18	5											
315	1.84	4	3										
400	1.68	3	1										
500	1.75	5		Ι.									
630	1.68	-	T [5]	\mathcal{V}									
1000	1.30												
1250	1.37	7	2										
1600	1.30)	2										
2000	1.28	3			\sim								
2500	1.24	4											
4000	1.12												
5000	0.99	j											
6300	0.88	3	'										
8000	0.75	5											
10000	0.65	5	~										
Mitte	lwert		^										
400						L IN TI							
-	1.56	2	0.	63	250 1	000 4000							
1250					Frequenz	: f [Hz]							
									ISO 3382-1:2	009 - Na	chhallzeit in Auffü	ihrungsräumen	Sabine

ISO 3382-2:2008 - Nachhallzeit in gewöhnlichen Räumen

Die internationale Norm ISO 3382-2 legt Methoden zur Messung der Nachhallzeit in normalen Räumen fest, z.B. in Wohnräumen, Treppenhäusern, Werkstätten, Industrieanlagen, Klassenzimmern, Büros, Ausstellungszentren, Restaurants, Sporthallen, Eisenbahn- und Flughafenterminals.

Die Messung der Nachhallzeit ist von Interesse zur Bewertung

- des Schalldruckpegels von Geräuschquellen, der Sprachverständlichkeit und der Wahrnehmung der Privatsphäre in einem Raum
- des Korrekturterms für die Raumabsorption, der z.B. bei Schalldämmungsmessungen oder Schallleistungsmessungen eingeht

Für neue Projekte kann direkt **Nachhallzeit** ausgewählt werden. Die Einstellungen und Funktionalitäten entsprechen denen der Norm ISO 3382-2:2008.

Neu						×
Allgemein	Zuweisung	Diagramm	Messberic	ht		
Тур						
		0			ISO DIN IEC	D
Spe	ektrum	Nach	hallzeit		Normen	
Norm						~
Frequenzba	ndauflösung					~
Frequenzber Min 50 H	z	~	Max 1	0000) Hz	~
Einheit			Raumge	eom	etrie	
metrisch		~	Quade	er		*
Formel						
Sabine		~				
✓ als Grund	leinstellung s	peichern			ОК	Abbrechen



ASR A3.7 - Arbeitsstätten

Die Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR) repräsentieren den Stand der Technik für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten in Deutschland. Die ASR A3.7 konkretisiert die Anforderungen an die Schalldruckpegel-Reduzierung an Arbeitsplätzen.

Die Software "Room Acoustics Reporter" vergleicht die gemessene Nachhallzeit an Arbeitsplätzen mit den in der ASR A3.7 spezifizierten Grenzwerten; diese Grenzwerte hängen von der Art des Arbeitsplatzes und bei Bildungsstätten auch vom Raumvolumen ab. Die entsprechende Auswahl kann als "Nutzungsart" in der Software getroffen werden.

Software Features

- Importieren der Nachhallzeit-Messdaten vor (T1) und nach (T2) akustischer Massnahmen
- Vergleich der Nachhallzeit mit Grenzwert bzw. Toleranzband
- Standardisierte Messberichte
- Simulation des Effekts von zusätzlichen schallabsorbierenden Materialien nach EN 12354-6
- Auswahl der Simulation nach Sabine oder Eyring
- Präsentiert Schalldruckpegeländerung durch zusätzliche Personen oder schallabsorbierenden Materialien im Raum
- Berechnet mittlerer Schallabsorptionsgrad im Raum
- Berechnet Einzahlwert-Ergebnis (Mittelwert mehrerer Frequenzbänder)

Unterschiede zur DIN 18041:2016

- Andere Nutzungsarten und Grenzwerte
- ohne direkte Auswahl von Personen für einen 80% Besetzungsgrad im Raum



XL2 ASR-A3-7 - XI	L2 Room Acoustics	Reporter 1.10.15							- 🗆	×
Datei Bearbeiter	n <u>A</u> nsicht <u>H</u> ilfe									
) 🔎 🖶	🖭 II) 🖬 🌣							Ŧ
<u>A</u> uftraggeber:	[Client Name]							Prüf <u>d</u> atum:	03.08.2018	
<u>O</u> bjekt:								<u>B</u> ild:		
B <u>e</u> schreibung:										
Raum <u>l</u> änge:	6.00	m Raum <u>b</u> reite:	9.00	m	Raum <u>h</u> öhe:	3.00	m	Prüfberichtnr.:		
Raum <u>v</u> olumen:	162.00	m ^³ <u>G</u> rundfläche:	54.00	m²	<u>W</u> andfläche:	90.00	m²	<u>D</u> atum:	Datum wählen	
		5 Nac	hhallzeit				Nutzu	ingsart		
Freq T f RT	1 Opt 60 RT60		— T1		Ein- und Zwe	ipersonenbür	D			*
Hz s	s s		Optimiert Toleranz				Ergel	onisse		
63 2. 125 2	.61 2.61				Nachhallzeit					~
250 1.	.99 1.06	4					Materialie	n / Objekte		+ P
500 1.	.71 0.80 .42 0.71				Decke [m ²]					
2000 1.	.28 0.74				30.00 C	ool Classic Ba	ise 30mm			x 🗴
4000 1.	.06 0.73									
		3								
		5								
		5								
		F								
		2								
		1								
Mitte	lwert		- 0.1-2-0							
250 1.	.60 0.83	o		_						
2000		63 125 250 5 Frea	00 100020004000800 uenz f [Hz]	0						
	· · · · ·				L			ASP A2 7-2010	Arbeitertätten	Sabine



DIN 18041:2016 - Hörsamkeit in Räumen

Diese deutsche Norm spezifiziert die Anforderungen und Empfehlungen für die Hörsamkeit in Räumen hinsichtlich einer guten Sprachverständlichkeit. Die Norm gilt für Räume mit einem Raumvolumen bis ca. 5'000 m3. Bei Sport- und Schwimmhallen gilt die Norm bis zu einem Volumen von 30'000 m3. Dabei werden die folgenden zwei Raumgruppen unterschieden:

- Gruppe A
 - Räume mit Hörsamkeit über mittlere und grössere Entfernungen
 - die Hörsamkeit wird durch eine auf das spezifizierte Toleranzband angepasste Nachhallzeit sichergestellt
 - typische Räume sind z.B. Unterrichtsräume in Schulen, Gruppenräume in Kindertageseinrichtungen, Konferenzräume, Gerichtssäle, Seminarräume, Hörsäle, Tagungsräume, Sport- und Schwimmhallen
- Gruppe B
 - Räume mit Hörsamkeit über geringe Entfernungen
 - die Hörsamkeit wird durch eine minimale Schallabsorption bzw. Störgeräuschminderung sichergestellt
 - Personen halten sich nur kurzzeitig in den Räumen auf
 - typische Räume sind z.B. Speiseräume, Kantinen, Spielflure, Umkleiden in Schulen, Ausstellungsräume, Eingangshallen, Schalterhallen und Büros

- Importieren der Nachhallzeit-Messdaten vor (T1) und nach (T2) akustischer Massnahmen
- Vergleich der Nachhallzeit mit Toleranzband der entsprechenden Nutzungsart für Gruppe A
- Vergleich des A/V-Verhältnisses mit Toleranzband der entsprechenden Nutzungsart für Gruppe B
- Standardisierte Messberichte
- Simulation des Effekts von Personen für einen 80% Besetzungsgrad im Raum
- Simulation des Effekts von zusätzlichen schallabsorbierenden Materialien nach EN 12354-6
- Auswahl der Simulation nach Sabine oder Eyring
- Präsentiert Schalldruckpegeländerung durch zusätzliche Personen oder schallabsorbierenden Materialien im Raum
- Berechnet mittlerer Schallabsorptionsgrad im Raum
- Berechnet Einzahlwert-Ergebnis (Mittelwert mehrerer Frequenzbänder)



*L2 DIN1804	1-Test - XL2 R	Room Acoustics	Reporter 1.10.15							- 🗆	×
<u>D</u> atei <u>B</u> earl	beiten <u>A</u> nsi	cht <u>H</u> ilfe									
	مَ 💾 ا) 🖶 🛃	ul	5							Ŧ
<u>A</u> uftraggeb	er: [Client	t Name]							Prüf <u>d</u> atum:	03.08.2018	
<u>O</u> bjekt:									<u>B</u> ild:		
B <u>e</u> schreibu	ng:										
Raum <u>l</u> änge	: 6.00	m	Raum <u>b</u> reite:	9.00	m	Raum <u>h</u> öhe:	3.00	m	<u>P</u> rüfberichtnr.:		
Raum <u>v</u> olun	nen: 162.00	m³	<u>G</u> rundfläche:	54.00	m²	<u>W</u> andfläche:	90.00	m²	Datum:	Datum wähler	ו
			5 Nac	hhallzeit		-		Nutz	ungsart		
Freq	T1 8760	Opt PT60		— T1		A2: Sprache/\	/ortrag				~
Hz	s	s		Optimiert Toleranz				Erge	bnisse		
125	2.51	2.01				Nachhallzeit					~
250	1.99	1.12	4					Per	sonen		
500	1.71	0.68				0 Eir	nzelne Person in	einer Gru	uppe stehend		
2000	1.28	0.65				0 Pe	rson sitzend auf	ungepol	sterter Bestuhlung	1	
4000	1.06	0.62				0 Pe	rson sitzend auf	Leichtpo	lsterbestuhlung		
8000	0.76	0.70				0 Pe	rson sitzend auf	Hochpo	lsterbestuhlung		
			3			0 Ki	nd in Vorschuleir	richtung	jen		
		_				0 Sc	hüler Primarstuf	e sitzend	an Tischen		
		L H				0 Sc	hüler Sekundarst	ufe sitze	nd an Tischen		
							M	aterialie	n / Objekte		+ 2
			2			Decke [m ²]					
						0.00 B	eton				× ×
				\mathbf{N}		30.00 P	hon Base 30mm				× ×
						Einzelobjekt					
						0 5	tellwand Beispiel				
	Mittelwert										
500				.ıNTi							
-	1.56	0.64	63 125 250 5	00 100020004000800	0						
1000			Frequ	uenz f [Hz]							
								DIN 18)41:2016 - Hörsam	keit in Räumen	Sabine



ÖNORM B 8115-3:2015 - Raumakustik

Diese österreichische Norm spezifiziert die Anforderungen an Räume in denen zum einen eine gute Hörsamkeit gesichert werden soll und zum anderen eine Lärmminderung das primäre Ziel ist.

Dabei werden die folgenden Nutzungsarten unterschieden:

- Kommunikation
- Sprache
- Musikaufführung
- Musikproberäume
- Lärmminderung: Eingerichtete Räume
- Lärmminderung: ohne/geringe Einrichtung

- Importieren der Nachhallzeit-Messdaten vor (T1) und nach (T2) akustischer Massnahmen
- Vergleich der Nachhallzeit mit Toleranzband der entsprechenden Nutzungsart
- Vergleich des Schallabsorptionsgrades mit Toleranzband der Nutzungsart Lärmminderung
- Flexible Einstellung des Frequenzbereiches
- Standardisierte Messberichte
- Simulation des Effekts von zusätzlichen schallabsorbierenden Materialien nach EN 12354-6
- Auswahl der Simulation nach Sabine oder Eyring
- Präsentiert Schalldruckpegeländerung durch zusätzliche Personen oder schallabsorbierenden Materialien im Raum
- Berechnet mittlerer Schallabsorptionsgrad im Raum
- Berechnet Einzahlwert-Ergebnis (Mittelwert mehrerer Frequenzbänder)

ROOM ACOUSTICS REPORTER



ANLEITUNG





ASTM C423-17 - Schallabsorption mit Hallraumverfahren

Die Norm ASTM C423 spezifiziert eine Prüfmethode zur Messung der Schallabsorption in einem Hallraum zur Messung der Schallpegel-Abklingrate fest. Es werden Verfahren zum Messen der Absorption eines Raums, der Absorption eines Objekts wie eines Bürobildschirms und der Schallabsorptionskoeffizienten einer Probe aus schallabsorbierendem Material wie einer akustischen Deckenplatte beschrieben.

Software Features

- Import von Nachhallzeitdaten von leerem Raum (T1) und Raum mit Schallabsorber (T2)
- Direkter Vergleich der Nachhallzeit T1 und T2
- Berechnet Schallabsorptionskoeffizienten
- Standardisierte Messberichte
- Schallgeschwindigkeit basiert auf tatsächlicher Temperatur
- Absorbertypen Flächenabsorber, Einzelobjekt oder Absorberverbund
- Schallgeschwindigkeit berechnet mit der tatsächlichen Temperatur
- Berechnung des Dämpfungskoeffizienten nach ANSI S1.26

Unterschiede zu ISO 354: 2003

- Schallgeschwindigkeitsberechnung
- Einzahlwerte NRC (noise reduction coefficient) und SSA (sound absorption average) werden anstelle von α_W (gewichteter Schallabsorptionskoeffizient) verwendet
- ASTM C423 gibt keine spezifizierte Berechnung der Absorptionskoeffizienten in Oktavbandauflösung an.
- Die Schallabsorptionskoeffizienten können sich um 0,01 0,02 zu ISO 354 unterscheiden



ASTMC	423 - XL2 Re	oom Acoust	tics Reporte	er 1.10.15							-		×
			J			.							
	u .					M							-
<u>A</u> uftraggel	ber: [Clie	ent Name]							Prüf <u>d</u> atum	1:	27.02.20	20	
Beschreibung:													
Raumvolumen: 125.00 m ³ <u>P</u> rüffläche: 12.0 m ² <u>P</u> rüfberichtnr.:								tnr.:					
				_					Datum:		Datum w	vählen	
									Datam		butanny		
				12.	Sc	challabsorptionsgrad							
Freq	T1	T2	α	1.2					T1	1	T	2	_
f Un	RT60	RT60			_		Temperatur:	23.0		°C	17.0		°C
50	1.67	1.70	-0.01				<u>F</u> euchtigkeit:	40.0		%	70.0		%
63	2.23	2.12	0.04	1			Luftdruck	100.00	0	kPa.	102 000		- kPa
80	1.93	1.18	0.57				Lutturuck.	100.00	0	KFa	102.000		KF d
100	1.78	1.53	0.17										
125	2.01	2.05	0.18										
200	2.42	2.09	0.17										
250	2.48	2.11	0.13	0.8									
315	2.43	2.10	0.11										
400	2.35	1.99	0.14		-								
500	2.37	1.90	0.18										
630	2.14	1.78	0.17	<mark>¤ 0.6</mark>	_								
1000	1.80	1.51	0.22										
1250	1.45	1.24	0.22		-								
1600	1.28	1.06	0.30	1									
2000	1.12	0.93	0.35	0.4									
2500	0.99	0.76	0.55										
3150	0.82	0.63	0.69										
4000	0.68	0.52	0.83										
6300	0.02	0.40	0.92			/V							
8000	0.44	0.40	0.76	0.2	14								
10000	0.37	0.37	0.52			\searrow							
									Beurteil	luna			
				-	<u>/</u>	.iNTi			NPC -	0.25			
				0,	63	250 1000 4000			NINC =	0.23			
						Frequenz f [Hz]			SAA = (0.23			
							ASTM C4	23-17 -	Schallabsorp	otion r	mit Hallra	umverfa	hren



ISO 354:2003 - Schallabsorption in Hallräumen

Die internationale Norm ISO 354 beschreibt ein Hallraum-Verfahren zur Messung des Schallabsorptionsgrades von akustischen Materialien, die zur Bekleidung von Wänden und Decken benutzt werden, oder der äquivalenten Schallabsorptionsfläche von Einzelobjekten wie Möbelstücken, Personen oder Absorptionskörpern.

- Import von Nachhallzeitdaten von leerem Raum (T1) und Raum mit Schallabsorber (T2)
- Direkter Vergleich der Nachhallzeit T1 und T2
- \bullet Berechnet Schallabsorptionskoeffizienten α_S
- Standardisierte Messberichte
- Schallgeschwindigkeit basiert auf tatsächlicher Temperatur
- Absorbertypen Flächenabsorber, Einzelobjekt oder Absorberverbund
- Berechnung des Leistungsdämpfungskoeffizienten nach ISO 9613-1
- Praktischer Schallschallabsorptionskoeffizient α_p gemäss ISO 11654:1997
- \bullet Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient α_W
- Formindikatoren L, M, H
- Klassifizierung der Schallabsorber A E



Datei Beau	Test-2020-0 rbeiten <u>A</u> r	14-20 - XL2 F nsicht <u>H</u> ilf	Room Acou	stics Report	ter 1.10.15						- C	×
		<mark>ب</mark> ا	•	ul		\$						4
<u>A</u> uftraggel	ber: [Clie	ent Name]							Prüf <u>d</u> atum	n:	30.01.2020	
Objekt:									<u>B</u> ild:			
Beschreibu												
Descriteibe				r							i	
Raumvolumen: 125.00 m³ Prüffläche: 12.0 m² Prüfberichtnr.:												
									<u>D</u> atum:		Datum wähl	en 🏢
						Schallabsorptionsgrad						
Freq	T1	T2	αε	αρ	1.2	Schalabsorptionsgrau			T1		T2	
f	RT60	RT60					Temperatur:	23.0		°C	20.0	°C
Hz	s	s				-	 Fouchtigkoit	50.0		ev	50.0	
50	1.67	1.70	-0.01	0.20			reuchtigkeit:	0.0		/0	30.0	^
80	1.93	1.18	0.56	0.20	1		Luftdruck:	101.32	5	kPa	101.325	kPa
100	1.78	1.53	0.16		1							
125	2.61	2.05	0.18	0.15		-						
200	2.42	2.00	0.16		-							
250	2.48	2.11	0.12	0.10	0.8							
315	2.43	2.10	0.11			1						
400	2.35	1.99	0.13	0.45		-						
630	2.37	1.90	0.18	0.15								
800	1.86	1.51	0.22		8'0.6							
1000	1.69	1.35	0.26	0.25								
1250	1.45	1.24	0.21		-							
2000	1.28	0.93	0.28	0.35								
2500	0.99	0.76	0.51		0.4							
3150	0.82	0.63	0.62									
4000	0.68	0.52	0.72	0.70								
6300	0.50	0.46	0.40		0.2	$ \rangle \rangle $						
8000	0.44	0.40	0.37	0.25	0.2	h h						
10000	0.37	0.37	-0.07		J							
									Beurtei	lung		
					0				$\alpha_w = 0.2$	25 (H)		
					Ū	63 250 1000 4000 Frequenz f [Hz]			Klasse	e E		
							L	ISO 35	4:2003 - Sch	allabs	orption in Ha	llräumen



11. Spezifikationen

Normen	Spektrum						
	GB 50371 - Norm für Beschallungssysteme in Auditorien						
	• IEC 61260: Bandfilter für Oktaven und Terzen						
	Grenzkurven • ANSI/ASA S12.2-2008 - Noise criteria curves NC • ANSI/ASA S12.2-2008 - Room noise criterion RNC • DIN 15996:2008 - Grenzkurven GK • ISO R 1996-1971 - Noise rating curves NR						
	Nachhallzeit						
	ASR A3.7:2018 - Arbeitsstätten						
	DIN 18041:2016 - Hörsamkeit in Räumen						
	ISO 3382-1:2009 - Nachhallzeit in Aufführungsräumen						
	ISO 3382-2:2008 - Nachhallzeit in gewöhnlichen Räumen						
	• ONORM B 8115-3:2015 - Raumakustik						
	Schallabsorption						
	ASTM C423-17 - Schallabsorption mit Hallraumverfahren						
	ISO 354:2003 - Schallabsorption in Hallräumen						
Nachhallzeit	 1/1 oder 1/3 Oktavbandauflösung 						
	Berechnung der mittleren Nachhallzeit nach ISO 3382-1:2009						
	 Simulation der Auswirkungen von akustischen Absorbern, Objekten oder zusätzlicher Personen im Raum nach EN 12354-6 						
	 Import oder Export von Materialien mit Absorptions-Kenndaten 						
	Simulationen						
	- erwarteten Nachhallzeit mit Absorbern						
	- Schalldruckpegeländerung						
	- A/V-Verhältnis						
	- A/V-Verhältnis - Mittlerer Schallabsorptionsgrad im Raum						

ROOM ACOUSTICS REPORTER



ANLEITUNG

Oktav- oder	• 1/1 oder 1/3 Oktavbandauflösung						
Terzspektrum	Mittelung mehrerer Messungen						
	• A, C und Z-Gewichtung						
	• Berechnungen						
	- Summe mehrerer Geräuschspektren						
	- Hintergrundgeräuschkorrektur						
	- Differenz D						
	- Breitbandpegel						
	 Import oder Export von Toleranzen 						
	 Obere und untere Toleranz zur Gut/Schlecht-Entscheidung 						
Messbericht	PDF über PDF-Drucker						
	• XPS						
	• Datenexport: Daten als Text oder Graphik für kundenspezifische Berichte						
Sprachen	Deutsch, Englisch, Chinesisch						
Betriebssystem	• Windows Vista, 7, 8.x und 10						
Lizensierung	• Aktiviertes Jahresabonnement "Room Acoustics Reporter 365" online auf my.nti-audio.com oder eine im XL2 permanent installierte "Room Acoustics Option"; dies ermöglicht den Datenimport in die Software.						
	Room Acoustics Reporter kann auf beliebig vielen PCs installiert werden.						
XL2 Anforderungen	 Aktivierte Option "Erweitertes Akustikpaket" zur Aufzeichnung der Nachhallzeit in Terzbandauflösung. 						
Bestell- informationen	 Room Acoustics Reporter 365 (Jahresabonnement) NTi Audio # 600 000 441 						
	 XL2 Room Acoustics Option (wird im XL2 permanent installiert) NTi Audio # 600 000 440 						

Alle Information können ohne Benachrichtigungen geändert werden.

ANLEITUNG



12. Versions-Übersicht

Release V1.10, Sep 2019

- Import von Terzbanddaten in Nachhallzeit-Oktavband-Projekt
- Maximale Raumparameter und Materialfläche erhöht

Release V1.20, Sep 2020

- Neue Normen
 - GB 50371 Norm für Beschallungssysteme in Auditorien
 - ANSI/ASA S12.2-2008 Noise criteria curves NC
 - ANSI/ASA S12.2-2008 Room noise criterion RNC
 - DIN 15996:2008 Grenzkurven GK
 - ISO R 1996-1971 Noise rating curves NR
 - ASR A3.7:2018 Arbeitsstätten
 - ISO 3382-1:2009 Nachhallzeit in Aufführungsräumen
 - ÖNORM B 8115-3:2015 Raumakustik
 - ASTM C423-17 Schallabsorption mit Hallraumverfahren
 - ISO 354:2003 Schallabsorption in Hallräumen
- Nachhallzeit
 - Erweitert mit Parameter Schalldruckpegel-Änderung, Schallabsorptionsgrad α und A/V-Verhältnis mit individuellen Toleranzen
 - Unterstützt negative Flächen für Absorber oder negative Mengen von Einzelobjekten
 - Schallabsorptionsformel nach Eyring
 - Flexible Raumvolumen- und Raumflächenberechnung
 - Messbericht basierend auf T2-Messdaten ohne zugewiesene T1-Daten
 - Auswahl der Nutzungsart wurde aus den Projekteinstellungen in die Ergebnisansicht verschoben für DIN18041
 - Zusätzliche Spalten in der Materialtabelle für Webseite, Abstand, Stärke, Absorptionsgrad α , Absorptionsklasse, SAA und NRC
 - Ergebnis-Ansicht: die Funktionalität "Material hinzufügen" wurde getrennt von "Material suchen"
 - Anpassbarer Frequenzbereich für die Berechnung der durchschnittlichen Nachhallzeit
- Spektrum
 - Importieren von XL2-Daten, die in den Funktionen 1/12 Octave, Cinema Meter oder Noise Curves aufgezeichnet wurden
- Allgemeines
 - Allgemeine Daten-Auswertung von Spektrum und Nachhallzeit ohne Angabe einer Norm im Messbericht


- Importieren von Messdaten aus bestehendem Room Acoustics Reporter-Projekt
- Chinesische Sprache



13. Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung ("EULA") ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (entweder eine natürliche oder juristische Person) und der NTi Audio AG ("NTi Audio"). Durch die Installation oder Nutzung der NTi Audio Software, deren Inhalts oder Dokumentation (zusammen die "NTi Audio Software"), die dieser EULA beiliegt, akzeptieren Sie diese Bedingungen und sind folglich an sie gebunden. Wenn Sie mit den Bedingungen dieser EULA nicht einverstanden sind, dürfen Sie die NTi Audio-Software weder installieren noch verwenden.

Die NTi Audio-Software wird nicht von NTi Audio an Sie verkauft, sondern nur zur Nutzung gemäß den Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung lizenziert. Diese EULA gewährt Ihnen nur beschränkte Rechte zur Nutzung der Software. Sie dürfen die Software nur so verwenden, wie es in dieser EULA ausdrücklich erlaubt ist.

Diese EULA gilt auch für alle Upgrades oder Updates der NTi Audio-Software (falls vorhanden), sowie Ergänzungen, Internet-basierte Dienste und Support-Dienste für diese NTi Audio-Software, es sei denn, diesen Artikeln liegen andere Bedingungen bei – in diesem Fall gelten letztere Bedingungen.

Lizenzverwendung und -beschränkungen

A. Software-Installation: Diese Lizenzvereinbarung gewährt Ihnen eine begrenzte, nicht exklusive Lizenz zur Nutzung und Ausführung der NTi Audio-Software gemäß den Bestimmungen und Bedingungen dieses Lizenzvertrags. Der Datentransfer von einem NTi Audio-Messgerät zur NTi Audio-Software ist eingeschränkt und kann nur aktiviert werden, wenn die entsprechende Lizenz auf dem Messgerät installiert ist.

B. Kein Reverse-Engineering: Sie dürfen weder die NTi Audio-Software noch Teile davon kopieren (ausser dies ist ausdrücklich durch diese Lizenzvereinbarung oder andere gültige Nutzungsregeln erlaubt), veröffentlichen, verteilen, dekompilieren, nachbauen, disassemblieren oder versuchen, den Quellcode der NTi Audio-Software abzuleiten, nachzubauen oder zu modifizieren, noch dürfen Sie Drittpersonen bei einer dieser Tätigkeiten unterstützen.

C. Beendigung: Diese Lizenz ist solange gültig, bis sie offiziell beendet wurde. Ihre Rechte gemäß dieser Lizenzvereinbarung enden automatisch bzw. werden ohne vorherige Ankündigung von NTi Audio unwirksam, wenn Sie eine oder mehrere Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung missachten. Nach Beendigung dieser Lizenz müssen Sie die Nutzung der NTi Audio-Software einstellen und alle Kopien, egal ob vollständig oder unvollständig, vernichten.

Dienstleistungen

Die NTi Audio-Software kann den Zugang zu NTi Audio und zu Diensten und Websites Dritter (zusammen und einzeln "NTi Audio-Dienste" genannt) ermöglichen. Solche NTi Audio-Dienste sind möglicherweise nicht in allen Sprachen oder in allen Ländern verfügbar. Die Nutzung dieser NTi Audio-Dienste erfordert einen Internetzugang, und die Nutzung bestimmter NTi Audio-Dienste erfordert möglicherweise eine NTi Audio-ID, sowie möglicherweise die Annahme zusätzlicher Bedingungen, und kann zusätzlichen Gebühren unterliegen. Wenn Sie diese Software in Verbindung mit einer NTi Audio-ID oder einem anderen NTi Audio-Konto verwenden, stimmen Sie den für dieses Konto geltenden Nutzungsbedingungen zu.



Haftungsausschluss

A. Weder NTi Audio noch unsere Partnerunternehmen gewähren irgendeine eine Garantie, Gewährleistung oder andere Verpflichtungen für diese Software, d.h. Sie tragen das alleinige Risiko bei der Nutzung dieser Software. Diese Beschränkung gilt für alles, was mit dieser Software in Zusammenhang steht, einschließlich Vertragsbruch, Garantie, Gewährleistung oder Nichteinhaltung, verschuldensunabhängige Haftung, Fahrlässigkeit oder andere unerlaubte Handlungen, soweit diese nach geltendem Recht zulässig sind. Sie gilt auch, wenn NTi Audio von der Möglichkeit der Schäden wusste oder hätte wissen müssen.

B. Die Software und Dienstleistungen von NTi Audio werden "wie sie sind", d.h. mit allen Fehlern, bereitgestellt. Sie tragen das alleinige Risiko bei deren Nutzung. NTi Audio gewährt keine ausdrücklichen Gewährleistungen, Garantien oder andere Verpflichtungen. NTi Audio schließt die stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und der Nichtverletzung von Rechten Dritter aus.

C. Sie anerkennen, dass weder die Software noch die Dienste von NTi Audio für die Verwendung in Situationen oder Umgebungen vorgesehen oder geeignet sind, in denen der Ausfall, eine Zeitverzögerung, Fehler oder Ungenauigkeiten in den von der Software oder den Diensten von NTi Audio bereitgestellten Inhalten, Daten oder Informationen zu Tod, Körperverletzung oder schweren körperlichen oder Umweltschäden führen könnten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Betrieb von Nuklearanlagen, Flugzeugnavigations- oder Kommunikationssystemen, Flugverkehrskontrolle, Lebenserhaltungs- oder Waffensystemen.

D. Eine mündliche oder schriftliche Information oder Beratung durch NTi Audio oder einen autorisierten Vertreter von NTi Audio begründet keinen Garantieanspruch. Sollte sich die Software oder Dienstleistungen von NTi Audio als fehlerhaft erweisen, übernehmen Sie die gesamten Kosten für alle notwendigen Wartungs-, Reparatur- oder Korrekturarbeiten.

E. NTi Audio ist in keinem Fall für Personenschäden oder zufällige, spezielle, indirekte oder Folgeschäden jeglicher Art haftbar, einschließlich und ohne Einschränkung für Schäden aus Gewinnverlust, Daten- oder Informationsverlust, Geschäftsunterbrechung oder andere kommerzielle Schäden, sowie Verluste, die aus Ihrer Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung der NTi Audio-Software oder -Dienste oder der Software oder Anwendungen Dritter in Verbindung mit der NTi Audio-Software oder -Diensten entstehen oder damit zusammenhängen, unabhängig von der Haftungstheorie (Vertrag, unerlaubte Handlung oder anderweitig), selbst wenn NTi Audio auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In keinem Fall übersteigt die Gesamthaftung von NTi Audio Ihnen gegenüber für alle Schäden den Betrag von zehn US-Dollar (USD 10,00). Die vorstehenden Beschränkungen gelten auch dann, wenn das oben genannte Rechtsmittel seinen wesentlichen Zweck verfehlt.

Separate Bestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieses EULA für ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar erklärt werden, so wird die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dadurch in keiner Weise berührt oder beeinträchtigt.

Datenschutz

Ihre Daten werden jederzeit in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie von NTi Audio verwaltet, die durch Verweis in diese Lizenzvereinbarung aufgenommen wurde und unter www.nti-audio.com/privacy-statement eingesehen werden kann.



Gerichtsstand

Dieser Lizenzvertrag wird in Übereinstimmung mit den Gesetzen Liechtensteins, Europa, unter Ausschluss der Grundsätze des Kollisionsrechts geregelt und ausgelegt. Keine Ergänzung oder Änderung dieser EULA ist bindend, es sei denn in schriftlicher Form und von NTi Audio unterzeichnet. Die deutsche Fassung dieser EULA gilt in dem Umfang, der nicht durch örtliche Gesetze in Ihrer Gerichtsbarkeit verboten ist.