

Für weitere Presseinformationen kontaktieren Sie bitte
Isabella Niffeler, PR Manager
i.niffeler@nti-audio.com
+423 239 60 60

November, 2010

PC-Projektor für XL2 Analysator

NTi Audio präsentiert die PC-Projektor Software für den XL2 Audio und Akustik Analysator. Der Projektor zeigt den XL2 Bildschirm auf dem angeschlossenen PC in Echtzeit an. Die virtuelle Tastatur ermöglicht die Bedienung des XL2 Audio und Akustik Analysators per Mausclick. Die Software „XL2 Projektor“ ist für alle Kunden ein kostenloser Download auf www.nti-audio.com/XL2.

Der XL2 Projektor dient zur Darstellung der XL2 Anzeige am PC. Dabei werden die Daten in Echtzeit über die USB-Schnittstelle übertragen. Der XL2 Analysator kann über die virtuelle Tastatur vom Computer aus mittels Mausclick ferngesteuert werden. „Dank der hohen Flexibilität und einfachen Bedienung ist der XL2 zusammen mit der neuen Projektor-Software das ideale Messinstrument für Audio- und Akustik-Schulungen und Weiterbildungen.“ informiert Philipp Schwizer, CEO von NTi-Audio AG.

XL2 Projektor warnt bei überhöhten Schallpegel

Der XL2 Analysator bietet ein Limitmenü zur Einstellung des maximal erlaubten Schallpegels laut lokalen Regelungen wie z.B. zur Überwachung von Veranstaltungen. Bei einer Überschreitung dieser Grenzwerte ändert der XL2 Projektor die Hintergrundfarbe von grün über gelb auf rot. Philipp Schwizer erklärt weiter: „Der farbliche Alarm von überhöhtem Schallpegel am PC hilft Live Sound-Technikern bei der Arbeit. Diese werden während der Beobachtung von Rückkopplungsfrequenzen in der Spektralanalyse oder bei grösserer Entfernung zum XL2 automatisch bei Pegelüberschreitungen gewarnt“.

Schallpegelampel

Der XL2 Audio und Akustik-Analysator bietet eine bereits installierte digitale I/O-Schnittstelle zur Steuerung externer Einrichtungen, wie z.B. einer Anzeigeampel. Mit dieser Funktion werden überhöhte Schallpegel auf einer Rot-Orange-Grün-Ampel den Zuschauern und zuständigen Technikern gut sichtbar angezeigt. Das neue Zubehör „Digitaler I/O Adapter“ ist zum Bau einer individuellen „Schallpegel Ampel“ ab sofort lieferbar.

Weitere Details hierzu finden Sie auf www.nti-audio.com/XL2.

NTi Audio AG
info@nti-audio.com
+423 239 6060

NTi Americas Inc.
americas@nti-audio.com
+1 503 684 7050

NTi Japan
japan@nti-audio.com
+81 3 3634 6110

NTi China
china@nti-audio.com
+86 512 6802 0075

NTi Audio Prague
czech@nti-audio.com
+420 2 2099 9992

www.nti-audio.com

Über NTi Audio

NTi Audio entwickelt und vertreibt Messtechnik-Lösungen höchster Präzision für die Audio- und Telekom-Industrie. Dazu gehören die Produktlinien der tragbaren Exel-Messgeräte, die professionellen A2 Audiomessgeräte und die schnellen Rapid Test Produktionstestsysteme. NTi Audios Hauptsitz ist in Liechtenstein. Niederlassungen sind NTI Americas in Portland (USA), NTI China in Suzhou (China), NTI Japan in Tokio (Japan) und NTi Audio Prag. NTi Audio AG ist der neue Firmenname für NTI AG.

Hinweise an die Redaktion:

Hochauflösende Pressebilder sind auf der NTi Audio Webseite verfügbar:

www.nti-audio.com/press