

电池组

适用于NTi Audio TalkBox



将电池包固定在TalkBox上

描述：

为了使 Talk-Box 不用市电下可以独立工作，NTi Audio提供了一种可充电的锂离子电池组。它的尺寸已经经过优化，完全可以放在Talk-Box的一侧进行工作。电池组配有所有连接器，利用连接器我们可以将它与 Talk-Box 相连或者给它充电。一个综合充电指示器可以显示出电池所剩电量的多少。NTi Audio 提供维可牢（Velcro strips，一种尼龙刺粘搭链）可以将电池组简单安装在 TalkBox 一侧。一个完全充满电的电池可以在最恶劣的条件下工作7小时。

警告

- 电池包包含锂离子电池，请依本国的环保规定程序处理电池组回收。
- 只能用TalkBox电源供应器对电池组充电，将电池存放于干燥处。
- 绝对不要企图将电池输出接到任何装置的输出

电池充电

由于您收到电池是电池并未充饱，请在第一次使用前至少充电5 小时。连接 TalkBox 电源供应器到电池组的 IN 连接器。连接器是相兼容的。红色充电灯亮指示正在充电中。当电池充满电后，红灯将会熄灭，其右边的绿灯打开。在充电过程中，电池组的直流输出端将被禁用。

