

XL2 für automatische Aussenlärm-Messungen

Das Aussen-Messmikrofon M2230-WP und der wetterfeste Schutzkoffer ergänzen den XL2 Schallpegelmesser ideal für unbeaufsichtigte Lärmüberwachungen im Freien. Eine Auswahl unterschiedlicher Lärm-Messtationen mit flexiblen Konfigurationen für die Überwachung von Industrie- und Nachbarschaftslärm ist verfügbar.



Allwetter-Schutzkoffer

Der wetterfeste Schutzkoffer ist eine einfache und probate Lösung für Messungen im Aussenbereich. Die Spannungsversorgung des XL2 Schallpegelmessers wird von einem externen Netzteil oder von einem Akku gewährleistet, mit dem mehrtägige Aufzeichnungen möglich sind.

Der robuste und leichte Koffer schützt den XL2 vor Wettereinflüssen. Die Hartschaum-Einlage bietet grosszügig Platz für den Akku und weitere Zubehörteile. Der Koffer ist abschliessbar und verfügbar in den zwei Schutzklassen-Varianten IP43 und IP63.



Heavy-Duty Allwetter-Schutzkoffer

Der grosse Schutzkoffer bietet eine professionelle Lösung für längere unbeaufsichtigte Lärmmessungen. In seinen grossen Innenraum passt z.B. ein auslaufsicherer Akku, mit dem sich der XL2 über zwei Wochen hinweg betreiben lässt.

Dieser sehr robuste Hartschalenkoffer lässt sich mit einem Vorhängeschloss sichern. Damit schützt er den Schallpegelmesser XL2 vor allen möglichen Wettereinflüssen und unbeberechtigtem Zugriff. Der Koffer ist in den zwei Schutzklassen-Varianten IP43 und IP65 verfügbar. Bei der IP43-Variante werden die Kabel durch eine wettergeschützte Öffnung über eine Zugentlastung nach aussen geführt.



Messschrank

Der Messschrank ist die ideale Lösung für festinstallierte Lärm-Messstationen. Dank seiner robusten Bauweise aus verstärktem Fiberglas schützt der Schrank den XL2 Schallpegelmesser optimal. Er erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP66.

Das eingebaute Versorgungsmodul wandelt die externe 220 V Speisung in die intern benötigten Spannungen um. Eine aktive Belüftung erlaubt den Einsatz auch an Orten, die längerer intensiver Sonnenbestrahlungen ausgesetzt sind.



info@nti-audio.com
www.nti-audio.com

Alle Angaben sind unverbindlich; Änderungen vorbehalten.
XL2, M2230, M2230-WP, WP30 sind Markenzeichen von NTi Audio.

NTi
AUDIO