

Heavy Duty Schutzkoffer

für XL2 Schallpegelmesser

Der grosse wetterfeste Schutzkoffer bietet eine professionelle Lösung für kurze oder längere unbeaufsichtigte Lärmmessungen. Der Koffer bietet umfangreichen Schutz gegen Staub, Wasser und Stösse. Der grosse Innenraum bietet viel Platz für Akkus zum Betrieb des XL2 für mehr als eine Woche.

Dieser sehr robuste Hartschalenkoffer schützt den Schallpegelmesser XL2 vor Wettereinflüssen und unberechtigtem Zugriff. Der Koffer lässt sich mit einem Vorhängeschloss sichern und ist als IP43 oder IP65-Version verfügbar.

Eigenschaften

- IP43 oder IP65 Heavy Duty Wetterfester Schutzkoffer
- Vorhängeschloss montierbar
- Platz für XL2, Aussen-Messmikrofon, NetBox und Akku



Heavy Duty Wetterfester Schutzkoffer (mit Inhalt)



Wettergeschützter Kabeleinlass
mit Zugentlastung
(IP43 Variante)



Wasserfeste Steckerverbindungen für
Mikrofonkabel und externes Netzteil
(IP65 Variante)



Entfernte Schutzkappen der
wasserfesten Steckerverbindung
(IP65 Variante)

Der Koffer ist in den zwei Schutzklassen-Varianten IP43 und IP65 verfügbar. Bei der IP43-Variante werden die Kabel durch eine wettergeschützte Öffnung über eine Zugentlastung nach aussen geführt. Alternativ dazu kommt der IP65-Koffer mit wasserfesten XLR-Steckverbindern, einem speziellen 5 m ASD-Kabel und einem Netzteil mit IP65-Stecker.

Spezifikationen

Heavy Duty Wetterfester Schutzkoffer bietet Platz für	<ul style="list-style-type: none"> • Schallpegelmesser XL2 • Aussen-Messmikrofon M2230-WP mit ASD-Kabel • Präzisionskalibrator • NetBox mit 3G-Modem und Antenne • Akku(s)
Akku	Koffereinlage ist optimiert für 2 Stk. Akkus (nicht im Lieferumfang) mit Abmessungen 161 x 115 x 56 mm (6.3" x 4.5" x 2.2")
Typische Akku-Lebensdauer	<p>Schallpegelmesser XL2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x 22 Ah Akku: 4 Tage • 2x 22 Ah Akku: 8 Tage <p>Schallpegelmesser XL2 & NetBox (LAN, Wi-Fi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x 22 Ah Akku: 2 Tage • 2x 22 Ah Akku: 4 Tage <p>Schallpegelmesser XL2 & NetBox mit 3G-Modem</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x 22 Ah Akku: 1.3 Tag • 2x 22 Ah Akku: 2.6 Tage
XL2 Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> • XL2 <ul style="list-style-type: none"> » 7.5 – 20.0 VDC » Verbrauch < 3 W • NetBox <ul style="list-style-type: none"> » 7.5 – 16.0 VDC » Verbrauch typ. 3 W
Steckverbindungen @ Schutzklasse IP65	<ul style="list-style-type: none"> • Messmikrofon Neutrik TOP 5 pol female, IP65 Pinbelegung: 1 - Masse, 2 - Hot, 3 - Cold, 4 - ASD • Stromversorgung Neutrik TOP 5 pol male, IP65 Pinbelegung: 1 - Masse, 2 - Spannung
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • IP43 <ul style="list-style-type: none"> » Heavy Duty Wetterfester Schutzkoffer • IP65 <ul style="list-style-type: none"> » Heavy Duty Wetterfester Schutzkoffer » NetBox-Netzadapter mit IP65-Stecker » Adapterkabel für NetBox-Versorgung » 5 m ASD-Kabel mit IP65-Stecker
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> • Koffer 540 x 350 x 135 mm (21.3" x 13.8" x 5.3") • Maximaler Platz für Akku(s) im Koffer: 380 x 56 x 115 mm (15" x 4.5" x 2.2")
Leergewicht	3.3 kg (7.3 lbs.)
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C (-32° bis 176 °F)
NTi Audio #	<ul style="list-style-type: none"> • 600 000 476 (Schutzklasse IP43) • 600 000 477 (Schutzklasse IP65)
Empfohlenes Zubehör	Tracer Battery Adapter Cable (NTi # 600 000 478)