

# Wetterfester Schutzkoffer

## für XL2 Schallpegelmesser

**Der wetterfeste Schutzkoffer ist eine einfache und probate Lösung für Messungen im Aussenbereich. Die Spannungsversorgung des XL2 Schallpegelmessers wird von einem externen Netzteil oder von einem Akku gewährleistet, mit dem mehrtägige Aufzeichnungen möglich sind.**

Der robuste und leichte Koffer schützt den XL2 vor Wettereinflüssen. Die Hartschaum-Einlage bietet grosszügig Platz für das Aussen-Messmikrofon, den Akku und weitere Zubehörteile. Der Koffer ist abschliessbar und verfügbar in den zwei Schutzklassen-Varianten IP43 und IP63.

### Features

---

- Abschliessbarer Koffer
- Zum Diebstahlschutz an einen Masten sicherbar
- Koffer in den Schutzklassen IP43 und IP63 verfügbar



Schutzkoffer mit XL2, Aussen-Messmikrofon, NetBox und Zubehör



Wetterschützter Kabeleinlass mit Zugentlastung (IP43 Variante)



Wasserfeste Steckerverbindungen für Mikrophonkabel und externes Netzteil (IP63 Variante)



Entfernte Schutzkappen der wasserfesten Steckerverbindung (IP63 Variante)

Bei der IP43-Variante werden die Kabel durch eine wettergeschützte Öffnung über eine Zugentlastung nach aussen geführt.

Alternativ dazu kommt der IP63-Koffer mit zwei wasserfesten XLR-Steckverbinder und einem ASD-Kabel und Netzteil mit entsprechenden wasserfesten Steckern.

## Spezifikationen

Typische Lebensdauer für den Betrieb des XL2 Schallpegelmessers mit 12 V Batterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Ah Batterie: 2 Tage</li> <li>• 22 Ah Batterie: 4 Tage</li> <li>• 42 Ah Batterie: 8 Tage</li> </ul>
XL2 Stromversorgung	7,5 - 20,0 VDC @ minimal 6 Watt
Batteriekabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkabelschuh-Ende für 6 mm Schraubbefestigung für Batterien aller Art</li> <li>• eingebaute Kurzschlusssicherung</li> </ul>
Steckverbindungen @ Schutzklasse IP63	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messmikrofon Neutrik TOP 5 pol female, IP65 Pinbelegung: 1 - Masse, 2 - Hot, 3 - Cold, 4 - ASD</li> <li>• Stromversorgung Neutrik TOP 5 pol male, IP65 Pinbelegung: 1 - Masse, 2 - Spannung</li> </ul>
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP43                             <ul style="list-style-type: none"> <li>» Wetterfester Schutzkoffer</li> <li>» Batteriekabel, # 650 000 118</li> </ul> </li> <li>• IP63                             <ul style="list-style-type: none"> <li>» Wetterfester Schutzkoffer</li> <li>» NetBox-Netzadapter mit IP65-Stecker, # 620 000 010</li> <li>» Adapterkabel für NetBox-Versorgung, # 650 000 141</li> <li>» 5 m ASD-Kabel mit IP65-Stecker, # 650 000 098</li> <li>» Batteriekabel, # 650 000 118</li> </ul> </li> </ul>
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koffer: 470 x 375 x 140 mm, 18.5" x 14.8" x 5.5"</li> <li>• Zubehörfach im Koffer: 220 x 187 x 60 mm, 8.7" x 7.4" x 2.4"</li> </ul>
Temperatur	-40 °C bis +80 °C (-32° bis 176 °F)
NTi Audio #	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 000 471 (IP43 Schutzklasse)</li> <li>• 600 000 473 (IP63 Schutzklasse)</li> </ul>